MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN DES PIECES DETACHEES



TONDEUSE AUTOPORTEE MODÈLE 124/41



www.tamag.ch TAM AG Winkelstrasse 19 8637 Laupen

Tel: +41 55 256 56 00 Fax: +41 55 256 56 06 CE

Switzerland - French Form 172001-140713 Printed in U.S.A.

INTRODUCTION

Nous vous félicitons d'avoir choisi une Grasshopper et tenons à vous remercier de votre achat qui, nous en sommes certains, vous donnera entière satisfaction.

Nous vous recommandons de lire attentivement et complètement ce manuel avant d'utiliser l'appareil. Une parfaite connaissance des caractéristiques, des différents réglages, et des opérations d'entretien, vous assurera que vous serez plus satisfait de votre machine, et que celle-ci aura une durée de vie plus longue.

L'équipement Grasshopper que vous avez acheté a été soigneusement conçu et fabriqué pour assurer une utilisation fiable. Comme pour tous les produits mécaniques, il nécessite le nettoyage et l'entretien régulièrement. Graissez-le comme est indiqué dans le manuel. Respectez toutes les consignes de sécurité dans ce manuel et tous les autocollants de sécurité sur le tracteur et sur les pièces jointes.

Les illustrations et les données utilisées dans ce manuel sont en vigueur au moment de l'impression, mais en raison de possibles changements de production votre machine peut varier légèrement en détail. Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications ou d'ajouter des améliorations à ses produits à tout moment sans encourir aucune obligation de rendre ces modifications aux produits fabriqués auparavant.

Comme tout équipement de chantier, cette machine peut devenir dangereuse si elle est utilisée brutalement et sans discernement. Si elle est utilisée de façon incorrecte cette machine peut causer des blessures graves. Vous, l'opérateur, êtes responsable de sa bonne utilisation. Il est donc de la plus grande importance de respecter les consignes de sécurité.

Copyright © 2013, 2012, 2011 & 2010 by The Grasshopper Company. All rights reserved.

ATTENTION:

- Lisez les instructions et les avertissements avant d'utiliser cette machine.
- Lisez votre garantie Grasshopper qui vous est fournit avec le manuel de tracteur. Pour valider la garantie, remplissez les renseignements demandés et retournez la formulaire de garantie dans les 10 jours suivant l'achat à:

www.tamag.ch TAM AG Winkelstrasse 19 8637 Laupen Tel: +41 55 256 56 00

Fax: +41 55 256 56 06

Utilisez uniquement les pièces d'origine Grasshopper si vous voulez que la garantie s'applique. Substituer des pièces qui ne sont pas d'origine annulera la garantie et de cela risque de ne pas satisfaire aux normes requises pour une manutention sûre et satisfaisante.

Nous vous recommandons d'inscrire ci-après le modèle et le numéro de série de votre tondeuse :

| MODÈLE: | |
|-----------------|--|
| | |
| NUMERO DE SERIE | |

(Plaque de série se trouve sur l'intérieur du châssis, à la gauche du moteur.)

Fournissez cette information à votre concessionnaire pour obtenir les pièces de rechange correcte.



Le pot d'échappement de ce produit contient des produits chimiques connus à l'état de Californie à provoquer des cancers, des malformations congénitales ou autres problèmes de reproduction

TABLE DES MATIÈRES

| | PAGE |
|---|------|
| CARACTÉRISTIQUES | 5 |
| SIGNES DE SECURITE | 6 |
| DECALCOMANIES DE SECURITE | 7 |
| TRAVAILLEZ EN TOUTE SÉCURITÉ - SUIVEZ CES REGLES | |
| Formation | 12 |
| Preparation | |
| La manutention sécuritaire des carburants | |
| Sécurité pendant le fonctionnement du matériel | |
| Soyez sur en procedant a la maintenance de la machine | |
| L'entreposage en toute securite de votre machine | 15 |
| INFORMATIONS GÉNÉRALES | |
| Informations générales | 17 |
| La conversion des mesures | 18 |
| Taille des boulons et des recommandations de serrage | 18 |
| FONCTIONNEMENT | |
| Boutons et d'interrupteurs | 19 |
| Predemarrage – une liste de points a vérifier | |
| Comment monter et descendre du tracteur - avec tondeuse | |
| Démarrage du moteur | |
| Conseils pour démarrer un moteur par temp froid | |
| Le fonctionnement des leviers de direction | |
| Ajuster la hauteur de coupe | |
| Tondre | |
| Lames « grassmax » | |
| Terrain accidenté. | |
| Arreter le moteur | |
| Comment deplacer la machine si elle ne demarre pas | |
| Le transport de la machine | |
| Chargement de la machine | |
| L'entreposage en toute securite | |
| LA LUBRIFICATION ET L'ENTRETIEN | |
| Lubrification | 32 |
| Capacités | |
| Pression d'air des pneus | |
| Systeme Hydrostatique | |
| Carter d'huile et filtre a air | |
| Systeme de refroidissement | |
| Entretien de la batterie | |
| Verification du niveau de fluide hydrostatique | |
| L'entretien du fluide et du filtre du systeme hydrostatique | |
| Changement du fluide hydrostatique | |
| | |

TABLE DES MATIÈRES

| Nettoyage du plateau de coupe | 34 |
|---|----|
| L'inspection des lames | |
| Affutage de la lame | |
| Enlevement des lames | |
| Montage des lames | |
| | |
| AJUSTEMENTS ET DEPANNAGE | |
| Perte de puissance du systeme hydrostatique | |
| Remplacement de la courroie d'entrainement du systeme hydrostatique | 36 |
| Manque de position neutre | |
| Ajustement des leviers de direction pour obtenir la position « neutre » | 37 |
| Ajustement des leviers de direction | 38 |
| Dépannage du moteur | 38 |
| L'ajustement du frein de stationnement | 39 |
| Brunissage de l'embrayage | |
| Remplacement de l'embrayage | 40 |
| Ajustement/nivellement du plateau de coupe | |
| L'ajustement de l'indicateur de la hauter de coupe | |
| Reglage de la courroie | |
| Remplacement de la courroie | |
| Enlevement de l'assemblage du palier | |
| Depannage du palier. | |
| - · F · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| LISTE DES PIÈCES ET ILLUSTRATIONS | |
| Assemblage du Tracteur | 46 |
| Montage de Direction et de Transmission | 48 |
| Freins et Couplage | 50 |
| Siège de Conducteur et l'arceau de Sécurité | |
| Schéma de Câblage | |
| Supports du Plateau de Coupe | |
| Plateau de Coupe - Modèle 124/41 | |
| Assemblage des Paliers | |
| | |

CARACTÉRISTIQUES

| | 124/41 |
|------------------------------------|---|
| Moteur | Briggs & Stratton two cylindres, 4 cycle, Refroidissement par air |
| | |
| Chevaux-Horsepower (G.I.H.P.)* | 17,9 kw |
| Cylindrée | 724 cc |
| RPM | 3600 |
| Système de charge | 12VDC 16 ampères Masse négative |
| Démarreur | électrique |
| Système Electrique | controlé par le système de sécurité |
| *Indication puissance brute du fab | ricant du moteur |
| PDF | Embrayage électrique. |
| Transmission | transmission hydrostatique |
| | ection qui contrôlent indépendamment la vitesse et la braquage nul (le centre de la machine est le point de pivot). |
| Vitesse | |
| Avant (variable) | 0-12,1 km/h |
| Arrière (variable) | 0-8,9 km/h |
| Réservoir de carburant | 11,35 L |
| Dimensions des pneus | |
| Roues motrices | 20 x 10 x 8 - 4 plis |
| Roues privotantes | 13 x 5 x 6 rib - 4 plis |
| Dimensions du tracteur | |
| Hauteur de dossier des siège | 1,05 m |
| Hauteur Cousin de siège | 0,71 m |
| Tracteur Largeur | 1,07 m |
| Tracteur Longueur | 1,93 m |
| Empattement | 1,19 m |
| Poids - déballé | 313 kg |
| Poids - en caisse | 397 kg |
| Compteur horaire | Standard |
| | |

SIGNES DE SECURITE




Ce symbole signifie : Alerte de sécurité ! ATTENTION! Faire preuve de prudence! VOTRE SÉCURITÉ EST EN JEU! Dans ce manuel, le symbole d'alerte de sécurité identifie au lecteur les dangers potentiels et des alertes de messages de sécurité. Ces dangers peuvent causer des blessures graves ou la mort si vous ne suivez pas les précautions recommandées dans les messages de sécurité.

Tout au long de ce manuel, le mot **IMPORTANT** offre spéciale spécifications mécaniques ou d'information et il est utilisé pour indiquer que la méconnaissance peut causer des dommages aux équipements. Le terme **Noter** souligne informations générales exigeant une attention particulière.

DECALCOMANIES DE SECURITE

(Remplacez-les immédiatement s'ils sont endommagés)



DECALCOMANIES DE SÉCURITÉ



Partie n ° 165365

- 1. Découpe / risque de démembrement de la main ou du pied à cause de la lame Restez loin des pièces mobiles.
- 2. Danger des objets projetés Gardez les piétons à une distance sécuritaire de la machine.



Partie n ° 165366

- 1. Avertissement Lisez le manuel d'opérateur.
- 2. Danger des objets jetés Gardez les pietons à une distance sécuritaire de la machine.
- 3. Danger de renversement Ne faites pas fonctionner la machine sur les pentes supérieures à 15 degrés.
- 4. Danger de renversement Portez des ceintures de sécurité.



Partie n ° 165367

- 1. Avertissement Retirez la clé de contact et lisez le manuel d'utilisation avant toute réparation ou entretien.
- 2. Découpe / risque de démembrement des orteils ou du pied Attendez jusqu'à ce que les pièces mobiles ont complètement cessé de fonctionner.
- 3. Danger d'écrasement et danger de découpe / séparation à cause de la lame Pas de passagers.
- 4. Risque d'écrasement et de découpe / séparation, à cause de la lame Gardez les pietons à une distance sécuritaire de la machine.

Partie n ° 165368

 Danger d'inhalation de poussière et de fumée - Lisez le manuel d'utilisation





Partie n ° 165369

1. Danger d'enlacer un bras ou une main, courroie - Restez à l'écart des pièces mobiles.



Part No. 165370

1. Hand/Arm Entanglement hazard, fan - Stay away from moving parts.



Partie n ° 165373

1. Danger d'électrocution - Ne pas modifier le système électrique.




Partie n ° 165380

1. Surface chaude - Gardez une distance sécuritaire.



Partie n ° 165381


- 1. Risque d'incendie.
- 2. Lisez le manuel d'utilisation.
- 3. Ne pas fumer.



Partie n ° 165435


- 1. Danger d'objets projetés Gardez les piétons à une distance sécuritaire de la machine.
- 2. Utilisez toujours la tondeuse avec le déflecteur enplace.
- 3. Utilisez toujours la tondeuse avec la turbine du système de ramassage bien fixée en place sur le plateau de coupe et avec le complet système de ramassage monté sur la machine.
- 4. Utilisez toujours la tondeuse avec la volet de fermeture en place sur l'ouverture de décharge.
- 5. N'utilisez pas la tondeuse sans que le déflecteur, la turbine du système de ramassage ou le volet de fermeture soit en place.

DECALCOMANIES D'INFORMATION




Partie n °162320

- 1. Fusible ID
- 2. Régulateur 30 ampères
- 3. Démarreur 7.5 ampères
- 4. PDF 10 ampères
- 5. Phare / Auxiliare 7.5 ampères




Partie n°165421

- 1. Dégagé (Off)
- 2. Frein de stationnement
- 3. Engagé (On)



Partie n ° 162814

- 1. Leviers de direction
- 2. Vers l'avant
- 3. Neutre (point mort)
- 4. Tourner à droite
- 5. Tourner à gauche
- 6. Neutre (point mort)
- 7. Sens inverse



Partie n °161121

- 1. Démarreur Eteint
- 2. Moteur Opération
- 3. Position pour Démarrer
- 4. Indicateur de Frein de stationnement engagé
- 5. Throttle Manette de gaz Vite
- 6. Throttle Manette de gaz Lente
- 7. Choke

- 8. PDF (embrayage)-Tirez pour s'engager
- 9. Compteur horaire
- 10. Phares de travail allumés
- 11. Phares de travail éteints

Niveau de Pression Sonore

Note: Les données contenues dans la présente section ne concerne que les unités marquées avec le logo CE (**C**).

Cette unité a un continu équivalent pondéré par le niveau de pression sonore à l'oreille exploitant de 89dBA, basée sur des mesures de machines identiques selon EN 11201.

Niveau de puissance acoustique

Note: Les données contenues dans la présente section ne concerne que les unités marquées avec le logo CE (**C**).

Modèle 124/41 a un niveau de puissance acoustique garanti de 100 dBA, basée sur des mesures de machines identiques selon EN 11094.

Niveaux d'accélération des vibrations

Note: Les données contenues dans la présente section ne concerne que les unités marquées avec le logo CE (**C**).

Des niveaux d'accélération de vibration sont basées sur des mesures de machines identiques selon EN 1032 & EN 1033.

124/41

| Hand/Arm Steering | 2.08 m/s ² |
|-------------------|-----------------------|
| Whole Body, Foot | 0.97 m/s ² |
| Whole Body, Seat | 0.49 m/s ² |

Toutes les valeurs sont en mètres par seconde au carré (m / s ²) et représentent la valeur moyenne de X, Y, Z Aeq.

TRAVAILLEZ EN TOUTE SÉCURITÉ - SUIVEZ CES REGLES

A

Le système de sécurité de ces équipements, qui est bien conçu et testé en profondeur, dépend d'une opération qui conforme aux limites comme sont expliqués dans ce manuel. Lisez le manuel avant d'opérer cette machine.

FORMATION

- Les consignes de sécurité sont importantes!
 LISEZ CE MANUEL ET SUIVEZ LES RÈGLES DE SÉCURITÉ.
- Connaissez les contrôles de votre équipement et comment arrêter rapidement le tracteur, le moteur et des pièces jointes en cas d'urgence.
- Pour éviter les accidents ou les blessures, ne permettez à personne de faire fonctionner cet équipement sans instructions appropriées. Toute personne qui exploite cet équipement DOIVENT être instruits et capables de l'exploitation sûre de la machine, ses annexes et tous les contrôles.
- Ne laissez pas les enfants ou des personnes non qualifiées à opérer l'équipement.

PREPARATION

- Portez toujours des vêtements relativement serrés et ceinturés pour éviter l'enchevêtrement dans les pièces mobiles. Portez des chaussures de travail robustes, avec semelle dure. Ne faites jamais fonctionner le tracteur, ou le mettre en œuvre, avec les pieds nus, les sandales ou les chaussures de sport.
- Cet appareil produit des niveaux sonores dépassant 85 dBA à l'oreille de l'opérateur et peut causer une perte auditive à travers de longues périodes d'exposition. Portez des protections auditives pendant le fonctionnement de cette machine.
- Inspectez visuellement autour de la machine pour des composants endommagés, lâches ou manquants. Ne faites pas fonctionner à moins que tous les composants sont correctement montées, réglées et en bon état.

- Assurez-vous que tous les interrupteurs de sécurité fonctionnent correctement. Voyez la section « Fonctionnement » pour les détails
- Assurez-vous que tous les blindages de sécurité sont en bon état et correctement installés
- Sur le plateau de coupe, assurez-vous que soit le bouclier de décharge, soit la plaque de restriction, ou soit un système de ramassage est installé.
- Assurez-vous que l'OPS (l'arceau de sécurité) est en bon état et bien monté. Ne faites aucunes modifications de l'OPS (l'arceau de sécurité) y compris de troues, d'encoches ni de soudure. Si l'OPS (l'arceau de sécurité) est endommagé, il doit être remplacé.
- Vérifiez l'action du frein avant de fonctionner. Réglez ou entretenez les freins quand ils ont besoin.
- Assurez-vous que tous les décalcomanies de sécurité sont installés et en bons états.
- Enlevez les débris accumulés du plateau de coupe et du tracteur pour éviter les risques d'incendie.
- Inspectez bien la pelouse à tondre et retirez les pierres, les branches et les autres débris qui pourraient être jetée, causant des blessures ou des dommages.
- Evaluez le terrain pour déterminer quels accessoires et pièces jointes sont nécessaires pour effectuer correctement et en toute sécurité au travail.
- Les branches basses et les obstacles similaires peuvent blesser l'utilisateur et peuvent interférer avec le fonctionnement de la machine. Avant de tondre, identifiez les obstacles potentiels tels que les branches basses, et supprimez ces obstacles.
- Ne permettez jamais à personne, autre que l'opérateur, à monter sur le tracteur ou à le mettre en œuvre.
- Utilisez la machine uniquement en plein jour ou en lumière artificielle suffisamment.

LA MANUTENTION SÉCURITAIRE DES CARBURANTS

- Dans certaines conditions, les carburants comme l'essence, l'éthanol, le diesel et des autres sont extrêmement inflammable et hautement explosif. Un incendie ou une explosion de carburant peut vous brûler et peut endommager les matériels.
- Remplissez le réservoir de carburant à l'extérieur, dans un espace ouvert, lorsque le moteur est froid. Essuyez tout carburant qui renversé.
- Ne retirez pas le bouchon de carburant si le moteur ou le réservoir de carburant est chaud. Attendez plusieurs minutes le refroidissement.
- Retirez le bouchon lentement pour libérer toute la pression d'air dans le réservoir de carburant.
- Ne remplissez pas complètement le réservoir de carburant. Ajouter le carburant (essence) dans le réservoir jusqu'à ce que le niveau soit de 6 mm à 13 mm en dessous du bas de l'orifice de remplissage. Cet espace vide dans le réservoir de carburant permet les vapeurs de carburant de se dilater.
- Ne fumez jamais lors de la manipulation du combustible, et restez loin d'une flamme nue ou d'où les vapeurs de carburant peuvent être enflammés par une étincelle.
- Mettez le carburant dans un récipient approuvé et gardez-le hors de la portée des enfants. N'achetez jamais plus d'un approvisionnement de 30 jours de carburant.
- Placez toujours les récipients de carburant sur le sol, éloignés du véhicule, avant de les remplir.
- Ne remplissez pas les récipients de carburant quand la machine reste dans un véhicule, sur un camion ou sur une remorque parce que les surfaces de tapis ou de plastique peuvent isoler le récipient et peuvent retarder la perte de toute charge statique.
- Si possible, retirez l'équipement du camion ou de la remorque, avec ses roues sur le sol, avant de remplir le reservoir de carburant.

- Si ce n'est pas possible et si vous devez remplir le réservoir pendant que la machine reste sur un camion ou sur une remorque, utilisez un récipient portable au lieu d'un pistolet de carburant.
- Si un pistolet à carburant doit être utilisé, ne laissez pas le pistolet devenir en contact avec le rebord du réservoir de carburant ou du récipient jusqu'au ravitaillement est terminé.
- Ne jamais utiliser les téléphones portables ou autres appareils électroniques portables lors de la manipulation du carburant.

SÉCURITÉ PENDANT LE FONCTIONNEMENT DU MATÉRIEL

- Lisez la section de ce manuel "Opération" avant d'essayer de faire fonctionner cet appareil.
- Cette machine est équipée d'une structure de protection pour opérateur (OPS) et une ceinture de sécurité. Ne faites pas fonctionner cette machine sans l'OPS installé et en bon état.
- Portez toujours la ceinture de sécurité.
- Ne pas utiliser sur des pentes supérieures à 15 degrés (27%).
- Pour déterminer l'angle d'une pente, un appareil de mesure des angles (un inclinomètre) est disponible à votre quincaillerie locale.
- Les ailes servent de boucliers. Ne faites pas fonctionner la machine si les ailes sont enlevées.
- NE Faites PAS à rouler la machine sans que le plateau de coupe soit installé. La stabilité correcte de la machine dépend du poids de la tondeuse.
- Faites très attention aux piétons pendant que la machine est en opération.
- Faites très attention que les enfants et les animaux restent à une distance sécuritaire.
 Ne déchargez jamais directement envers quiconque.
- Démarrez le moteur du siège de l'opérateur, après que la prise de force est désengagée et

- avec les leviers de direction dans la position neutre « swing-out » (point mort).
- Gardez les mains et les pieds loin du plateau de coupe pendant que le moteur est en marche. Restez loin de toutes les pièces mobiles de la machine.
- Portez des protections auditives appropriées pendant le fonctionnement de cette machine.
- Ne faites pas fonctionner la machine en sens inverse, sauf s'il est absolument nécessaire et seulement après une observation attentive de toute la zone derrière.
- Si l'opérateur doit démonter la machine pour faire des ajustements, le moteur ne doit pas être en marche.
- Ne déplacez pas rapidement les leviers de pilotage de sens avant à sens inverse ou de sens inverse à sens avant. Le brusque changement de sens pourrait entraîner une perte de contrôle et / ou endommager l'équipement.
- Réduisez la vitesse de la machine sur les pentes et pendant les virages serrés pour minimiser le risque de renversement et pour éviter la perte de contrôle.
- L'opérateur est responsable de l'exploitation en toute sécurité sur les pentes, même les pentes de 15 degrés (27%) ou moins. Seul l'opérateur peut déterminer la stabilité de la tondeuse sur une pente donnée en fonction des conditions existantes telles que: la vitesse et l'orientation de la machine, la variation de la pente, le dérapage, des tombants, des trous, des obstacles, etc.
- Restez à l'affût des trous, des rochers, des racines et des autres dangers cachés dans le terrain. Tenez à l'écart des terrains abrupts.
- Arrêtez la machine et arrêtez immédiatement le plateau de coupe dès qu'un obstacle est frappé avec le plateau du coupe ou avec les lames du plateau de coupe. Coupez le moteur, inspectez la machine et la tondeuse. Réparez tout dommage avant de reprendre l'opération.
- Désengagez le PDF, arrêtez le moteur, engagez le frein de stationnement, retirez la clé et attendez jusqu'à ce que tout mouvement s'arrête avant de démonter la machine, avant

- de faire les réglages, avant de nettoyer la machine ou avant de déboucher la machine.
- Ne transportez jamais la machine avec les lames de la tondeuse en marche. Dégagez la prise de force avant de traverser les rues, les trottoirs, les entrées, etc.
- Surveillez bien la circulation de la route avant de traverser les routes.
- Cet appareil n'est pas équipé pour un usage routier, en particulier lorsque l'éclairage de sécurité et de marquage sont requise. Ce n'est pas un véhicule récréatif.
- Cet appareil n'est pas équipé d'un attelage de remorque. Ne tirez pas de charges.
- Prenez toutes les précautions possibles lorsque vous laissez le tracteur sans assistance: désengagez le PDF, mettez tout accessoire à une position inférieure, placez les contrôles au point mort, engagez le frein de stationnement, arrêtez le moteur et retirez la clé.
- Ne transportez jamais personne.
- Ne démarrez pas le moteur dans un espace clos sans ventilation adéquate. Les gaz d'échappement contiennent du monoxyde de carbone qui est un poison inodore et mortel.

SOYEZ SUR EN PROCEDANT A LA MAINTENANCE DE LA MACHINE

- Effectuez toujours l'entretien avec la machine en stationnement sur une surface plane et dure, avec le moteur arrêté et la prise de force désengagée, avec le frein de stationnement fixé, et avec la clé retirée du commutateur du démarreur.
- Retirez toujours la pince de la borne négative (-) de la batterie lors de l'entretien sur le moteur, sur l'embrayage, ou sur tout autre système électrique. La batterie se situe au dessous de l'aile gauche.
- Portez des vêtements serrés et portez l'équipement de sécurité approprié pour le travail. Gardez votre zone de travail propre et sec.
- Ne travaillez jamais sous la machine

- sans cric ou sans autres blocs de sécurité équivalent. Ne comptez pas uniquement sur des vérins hydrauliques ou mécaniques ou d'ascenseurs pour la soutenir. Utilisez toujours des cales de roues adéquates contre les pneus qui restent sur le terrain.
- Les flexibles hydrauliques peuvent échouer en raison de dommages physiques, des coudes, de l'âge, et de l'exposition. Vérifiez les flexibles régulièrement. Remplacez les flexibles endommagés.
- L'échappement de fluide sous pression peut pénétrer la peau, provoquant des blessures graves. Évitez le danger en réduisant la pression avant de débrancher les conduites et les flexibles hydrauliques. Serrez toutes les connexions avant d'appliquer la pression. Si un accident survient, consultez immédiatement un médecin. Tout fluide injecté dans la peau doit être enlevée chirurgicalement dans les quelques heures suivant l'accident, ou la gangrène peut se manifester.
- Cherchez les fuites d'huile avec une feuille de carton. Protégez les mains et le corps des fluides à haute pression.
- S'il est nécessaire de faire tourner un moteur dans un endroit fermé, retirez les fumées d'échappement de la zone avec une extension du tuyau d'échappement. Si une extension du tuyau d'échappement n'est pas disponible, travaillez près des portes ouvertes et circulez de l'air extérieur dans la zone de travail.
- Les déchets comme les huiles usagées, le carburant, le liquide de refroidissement, et les batteries peuvent nuire à l'environnement et peuvent nuire à des personnes. Éliminez correctement les déchets.
- Ne tentez jamais de déconnecter ou de modifier toute partie des systèmes de sécurité.
- Ne changez pas ou n'ajustez pas le réglage du régulateur du moteur.
- Gardez le moteur propre de l'herbe, les feuilles, et des excès de graisse afin de réduire les risques d'incendie et de minimiser la surchauffe du moteur.

- Gardez le tracteur et la tondeuse en bon état de fonctionnement et laissez tous les dispositifs de sécurité en place.
- Serrez périodiquement tous les boulons, les écrous et les vis. Vérifiez que tous les clavettes sont correctement installées pour s'assurer que l'équipement est dans un état sécuritaire.
- Vérifiez le fonctionnement des freins.
 Ajustez et entretenez les freins dès que le besoin est évident.

L'ENTREPOSAGE EN TOUTE SECURITE DE VOTRE MACHINE

- Ne placez jamais du matériel à l'intérieur d'un bâtiment avec du carburant dans le réservoir où les vapeurs peuvent être exposés à une flamme nue, à une étincelle ou à une flamme pilote comme sur un appareil de chauffage, chauffe-eau, sèche-linge, ou d'autres appareils au gaz. Laissez le moteur refroidir avant d'entreposer la machine dans un enclos.
- Si le moteur ne sera pas démarré pendant une période de 30 jours ou plus, ajoutez un stabilisateur d'essence dans le système de carburant. Un stabilisateur de carburant (comme « Stabil® ») est un additif acceptable en minimisant la formation de dépôts de gomme dans le carburant pendant l'entreposage. Ajoutez un stabilisateur de carburant dans le réservoir ou dans le bidon de carburant. Suivez toujours les instructions trouvées sur le contenant du stabilisateur. Tournez le moteur au moins 10 minutes après l'ajout du stabilisateur pour lui permettre d'atteindre le carburateur ou des injecteurs.
- Si vous vidangez le réservoir du carburant, la machine devrait être en plein air et vidangez le carburant dans un contenant approuvé et loin des flammes nues.
- Assurez-vous d'une ventilation adéquate lors de l'exécution du moteur à l'intérieur. Les gaz d'échappement contiennent du monoxyde de carbone qui est un poison inodore et mortel.

- Démontez toutes pièces jointes provenant du tracteur. Nettoyez tous les débris accumulés des pièces jointes et du tracteur.
- Dans les zones sablonneuses ou salées, si la peinture est écaillée, repeindre-la partie écaillée pour prévenir la rouille. Lubrifiez tous les emplacements pour prévenir les dommages de l'humidité pendant l'entreposage.
- N'utilisez jamais les laveuses à haute pression pour le nettoyage de la machine. Les laveuses à haute pression peuvent forcer l'eau dans les espaces où la peinture ne peut pas atteindre, ce qui peut conduire à la formation de rouille. Les savons sont aussi souvent corrosifs, ce qui peut conduire à des défaillances de composants électriques ou autres.

INFORMATIONS GÉNÉRALES


Le but de ce manuel est d'aider l'opérateur dans le maintien et l'exploitation des tracteurs **Grasshopper.** Lisez-le attentivement. Il fournit des informations et des instructions qui vous aideront à atteindre des années de performance fiable.

Ces instructions d'exploitation et d'entretien ont été compilées à partir de grande expérience du terrain et des données d'ingénierie. Certaines informations peuvent être de nature générale due à des conditions inconnues et variables. Cependant, par vos propres expériences et par ces instructions, vous devriez être en mesure certain de développer des procédures de fonctionnement à votre situation particulière.

Les illustrations et les données utilisées dans ce manuel sont en vigueur au moment de l'impression, mais en raison de possibles changements de production votre machine peut varier légèrement en détail. **GRASSHOPPER** se réserve le droit de redessiner et de modifier la machine en tant que nécessaire, sans notification.



Certaines illustrations dans ce manuel montrent l'équipement avec des capots de sécurité enlevé pour permettre une meilleure vue. La tondeuse ne doit jamais être utilisée si les gardes de protection sont enlevées.



Tout au long de ce manuel, les références sont faites aux directives droite et gauche. Ils sont déterminés en se tenant debout à l'arrière de l'équipement et face à la direction du voyage vers l'avant.

Rotation de la lame de la tondeuse est dans le sens horaire, vue du haut de la tondeuse.

LA CONVERSION DES MESURES


Les mesures exprimées dans ce manuel sont des valeurs décimales. Utilisez le tableau ci-dessous si vous n'êtes pas certain de la mesure pour obtenir la fraction équivalente.

| Conversion Table - Inches | | | |
|---------------------------|----------|---------|----------|
| Decimal | Fraction | Decimal | Fraction |
| 0,062 | 1/16 | 0,562 | 9/16 |
| 0,125 | 1/8 | 0,625 | 5/8 |
| 0,187 | 3/16 | 0,687 | 11/16 |
| 0,250 | 1/4 | 0,750 | 3/4 |
| 0,312 | 5/16 | 0,812 | 13/16 |
| 0,375 | 3/8 | 0,875 | 7/8 |
| 0,437 | 7/16 | 0,937 | 15/16 |
| 0,500 | 1/2 | 1,000 | 1 |


TAILLE DES BOULONS ET DES RECOMMANDATIONS DE SERRAGE

Le tableau ci-dessous indique le couple de serrage correct des boulons utilisés sur le matériel Grasshopper. Lorsque les boulons sont renforcées ou remplacées, référez-vous à ce tableau pour déterminer la classe du boulon et le couple approprié (sauf lorsque les valeurs de couple spécifiques sont attribuées dans le texte manuel).

Marquages - Tête de boulon







SAE Grade 5 (3 tirets radials)



SAE Grade 8 (6 tirets radials)

| Recommended Bolt Torque | | | | |
|-------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Bolt Diamet | er in Inches | SAE Grade 2 | SAE Grade 5 | SAE Grade 8 |
| Decimal | Fraction | ft lb (Nm) | ft lb (Nm) | ft lb (Nm) |
| 0,250 | 1/4 | 6 (8) | 11 (15) | 14 (19) |
| 0,312 | 5/16 | 13 (18) | 21 (28) | 25 (34) |
| 0,375 | 3/8 | 23 (31) | 38 (52) | 55 (75) |
| 0,437 | 7/16 | 37 (50) | 55 (75) | 80 (108) |
| 0,500 | 1/2 | 57 (77) | 85 (115) | 120 (163) |
| 0,562 | 9/16 | 82 (111) | 125 (170) | 180 (244) |
| 0,625 | 5/8 | 111 (151) | 175 (237) | 230 (312) |
| 0,750 | 3/4 | 200 (271) | 300 (407) | 440 (597) |
| 0,875 | 7/8 | 280 (380) | 450 (610) | 720 (976) |
| 1,000 | 1 | 350 (475) | 680 (922) | 1035 (1403) |

FONCTIONNEMENT

L'utilisation sécuritaire de cette machine est sous la responsabilité de l'opérateur. Toute personne qui opère sur la machine doit être familiarisé avec la machine et capable de connaître toutes les manœuvres de la machine et des commandes. Lisez tous les instructions sur la sécurité aux pages 6 à 16.

BOUTONS ET D'INTERRUPTEURS

(Se reporter à la figure 3)

Connaissez les commandes et comment arrêter rapidement la machine, le moteur et le plateau de coupe en cas d'urgence. Ne pas faire fonctionner cette machine tant que vous n'êtes pas complètement familiarisé avec les commandes et que vous êtes à l'aise avec vos compétences. Nous vous recommandons de pratiquer dans un espace plane et ouvert à mi-gaz jusqu'à ce que vous soyez à l'aise avec tous les contrôles.

Les deux leviers de pilotage contrôlent la vitesse, le mouvement, et la direction de la machine et sont situés de chaque côté du siège. Le levier gauche commande l'écoulement de l'huile hydraulique de la pompe gauche pour le moteur gauche des roues motrices. Le levier de droite commande l'écoulement de l'huile hydraulique de la pompe à droite du moteur droit des roues motrices. Cela permet aux roues motrices gauche et droite à tourner de façon indépendante, qui fournit la maniabilité du « rayon de braquage zéro ». Chaque levier a deux positions: 1) position neutre vers l'extérieur ou « point mort », lorsque le levier n'active pas la pompe, et 2) la position neutre vers l'intérieur, lorsque le levier active la pompe. Pour des détails supplémentaires sur les leviers de pilotage, référez-vous à la section «levier de direction » aux pages 23-25.

Les contrôles suivants sont situés sur, (ou à côté de) la console de l'opérateur qui est située sur le côté droit du siège.

 Le contacteur à clé (A) est situé sur la console. Le contacteur à clé est utilisé pour démarrer et arrêter le moteur. Le contacteur à clé à trois positions : OFF, RUN, et START. Insérez la clé dans le contacteur à clé et tournez le vers la position RUN (en marche). L'ampoule de freinage (B) doit s'allumer. Tournez la clé dans le sens horaire jusqu'à la position START (Démarrer) pour engager le démarreur (la clé doit être retenue en pression contre le ressort dans cette position).

- Le contrôle Choke (C) est le petit bouton noir à tirer/pousser situé sur la console. Le choke est utilisé pour aider à démarrer un moteur par temps froid. Tirez le bouton choke pour l'activer. Poussez le bouton choke vers la console dès que le moteur démarre. NE PAS faire tourner un moteur chaud avec le bouton choke engagé.
- La manette de gaz (D) est le levier noir situé à côté de la console et à la droite du siège. La manette de gaz est utilisée pour contrôler la vitesse du moteur. Déplacez la manette de gaz vers l'avant pour l'augmentation de la vitesse du moteur et vers l'arrière pour diminuer la vitesse du moteur.
- L'interrupteur PDF (PTO) (E) est le bouton rouge à tirer/pousser situé sur la console. Tirez le bouton PDF pour engager l'embrayage électrique (prise de force) qui entraîne la courroie reliée au plateau de coupe pour faire tourner les lames du plateau de coupe. Poussez le bouton PDF pour désengager l'embrayage électrique qui arrête les lames de tourner en quelques secondes.
- Le compteur horaire (F) est l'indicateur avec les chiffres situé sur la console. Le compteur horaire électrique est relié au circuit de démarrage et il est fourni pour enregistrer le nombre d'heures que le moteur tourne. Si le commutateur à clé est en position RUN, sans que le moteur tourne, le compteur d'heure va continuer à enregistrer.

Le levier du frein de stationnement est le levier situé sur le côté gauche du repose-pied. Le levier de frein de stationnement engage les freins de stationnement sur les roues motrices. Tirez le levier de frein vers l'arrière jusqu'à ce que le levier soit en butée pour engager les freins. Poussez le levier avant et en bas pour le desserrer et pour dégager les freins.

Plusieurs commutateurs de sécurité sont intégrés dans la conception de cette machine pour empêcher le démarrage du moteur dans certaines conditions et pour stopper le moteur dans certaines conditions. Ces circuits doivent être vérifiés avant chaque opération afin de s'assurer qu'ils fonctionnent correctement. Voir page 22 pour la liste des choses à faire pour vérification de ces circuits.

Les Sécurités de Démarrage empêcheront le moteur de démarrer sauf si:


- Les deux leviers de direction sont en position de neutre « point mort », et que
- L'interrupteur de prise de force est en position basse qui est la position dégagée.

Les Sécurités du Moteur arrêtera le moteur de tourner selon les 4 cas de figures ci après:

- L'opérateur se lève du siège pendant tout moment du fonctionnement de la machine avec l'interrupteur de prise de force engagé ou avec les leviers de direction en position de fonctionnement.
- Les leviers de direction sont dans leur position de fonctionnement et le levier de frein de stationnement est serré dans la position engagée.
- Et Vice versa.
- L'opérateur est hors de son siège et un ou deux des leviers de direction sont placés dans leur position de fonctionnement.
- L'opérateur est hors de son siège et le bouton de l'interrupteur PDF est tiré à sa position engagée.



Ne pas faire fonctionner cette machine à moins que tous les systèmes de sécurité fonctionnent correctement comme est décrit ci-dessus.



PREDEMARRAGE – UNE LISTE DE POINTS A VÉRIFIER

Maintenez les normes opérationnelles strictes pour assurer à la sécurité de l'opérateur en vérifiant systématiquement les éléments suivants quotidiennement:

- Examinez autour de la machine et vérifiez visuellement s'il y a des pièces défectueuses ou manquantes. Assurez-vous que toutes les pièces et les accessoires sont montés correctement et sont en bon état.
- Vérifiez que toutes les ailes, les capots et les déflecteurs sont solidement fixées.
- Vérifiez que soit le déflecteur, soit le plaque de réstriction sont installés à l'éjection du plateau de coupe.
- Vérifiez que toutes les décalcomanies de sécurité sont clairement lisibles (voir pg 7).
- Vérifiez le niveau de l'huile dans la transmission hydrostatique. NE PAS faire fonctionner la machine si le niveau est bas. Une quantité insuffisante peut mener à des dommages à la transmission et à la perte de contrôle de la machine.
- Vérifiez l'huile du moteur (voir «le manuel du moteur" pour le niveau recommandé et pour le type d'huile à utiliser).



Ne tentez jamais de vérifier le niveau de l'huile du moteur lorsque le moteur tourne.

- Vérifiez qu'il n'y a pas de fuite d'huile ou de carburant.
- Nettoyez la grille d'entrée d'air du moteur. Lorsque vous tondez dans des conditions poussiéreuses, de l'herbe sèche ou de l'herbe longue, il peut nécessiter de nettoyer fréquemment la grille d'entrée d'air du moteur pour prévenir la surchauffe du moteur.

Â

Ne tentez jamais de nettoyer la grille d'entrée d'air du moteur pendant que le moteur est en marche.

- Vérifier le filtre à air (voir «le manuel du moteur"). Lorsque vous tondez dans des conditions poussiéreuses, de l'herbe sèche ou de l'herbe longue, il peut nécessiter de nettoyer fréquemment le pré-filtre en mousse et la cartouche de papier.
- Assurez-vous qu'il n'y a pas de saletés ou de débris sur le moteur.
- Vérifiez le niveau du carburant. Voir le "Manuel du moteur" pour le carburant correct à vos besoins.

W

Ne tentez jamais de remplir le réservoir de carburant lorsque le moteur tourne. Laissez le moteur refroidir au moins plusieurs minutes avant de mettre du carburant dans le réservoir. Si le carburant est renversé, ne démarrez pas le moteur. Évitez la création d'une source d'inflammation jusqu'à ce que le carburant se soit évaporé.

- Vérifiez la pression des pneus (voir page 32). Une mauvaise pression va nuire à la traction, à la direction et à la qualité de coupe.
- Vérifiez les pneus pour des dommages et des fissures.
- Vérifiez que la courroie des pompes hydrostatiques n'a pas de dommages ou de fissures.
- Vérifiez que la courroie de la tondeuse n'a pas de dommages ou de fissures.

- Vérifiez que le plateau de coupe est de niveau.
- Vérifiez que les lames sont tranchantes et installées correctement; le tranchant de la lame doit être positionné dans le sens de rotation de la lame (c'est-à-dire dans le sens horaire, vu du dessus du plateau de coupe).
- Ajustez la hauteur de coupe s'il est nécessaire.
- Vérifiez le fonctionnement du frein de stationnement (voir « Réglage des freins» à la page 39).
- Retirez l'herbe et les débris de la machine.
- Vérifiez tous les commutateurs de sécurité (voir tableau ci-dessous). Effectuez ces tests dans une zone ouverte et claire et restez loin des piétons. S'il y a un dysfonctionnement au cours d'une de ces procédures, NE FAITES PAS fonctionner la machine. (Voir votre concessionnaire Grasshopper).

Vérification Quotidienne du Système de Sécurité

| | Levier de | Levier de | Intérrupteur | Frein de | Résultat |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|
| A Faire | direction gauche | direction droite | PDF | stationnement | correct |
| 7.14.10 | | Circuits de Démarra | | Stationnement | 0011000 |
| | † | 1 | ige T | 1 | |
| Essayez le démarrage du | Neutre, vers | Neutre, vers | D ((| F | Moteur |
| moteur | l'extérieur | l'extérieur | Dégagé | Engagé | démarre |
| Essayez le démarrage du moteur | Neutre, vers l'intérieur | Neutre, vers l'extérieur | Dégagé | Engagé | Moteur ne démarre pas |
| Essayez le démarrage du | Neutre, vers | Neutre, vers | | | Moteur ne |
| moteur | l'extérieur | l'intérieur | Dégagé | Engagé | démarre pas |
| Essayez le démarrage du | Neutre, vers | Neutre, vers | | | . Moteur ne |
| moteur | l'extérieur | l'extérieur | Engagé | Engagé | démarre pas |
| Le | s Circuits de Coupe N | Noteur (avec moteur | en marche à 1 / | ⁽ 2 gaz) | |
| | Neutre, vers | Neutre, vers | _ , | | Le moteur ne |
| Levez-vous du siège | l'extérieur | l'extérieur | Dégagé | Engagé | s'arrête pas |
| 1 | Neutre, vers | Neutre, vers | _ , , | _ , , | Le moteur |
| Levez-vous du siège | l'intérieur | l'extérieur | Dégagé | Dégagé | s'arrête |
| | Neutre, vers | Neutre, vers | | | Le moteur |
| Levez-vous du siège | l'extérieur | l'intérieur | Dégagé | Dégagé | s'arrête |
| | Neutre, vers | Neutre, vers | | | Le moteur |
| Levez-vous du siège | l'extérieur | l'extérieur | Engagé | Engagé | s'arrête |
| Déplacez le levier de | | | | | |
| direction gauche vers la | | Neutre, vers | | | Le moteur |
| postion neutre intérieur | | l'extérieur | Dégagé | Engagé | s'arrête |
| Déplacez le levier de | | | | | |
| direction droit vers la | Neutre, vers | | | | Le moteur |
| postion neutre intérieur | l'extérieur | | Dégagé | Engagé | s'arrête |

COMMENT MONTER ET DESCENDRE DU TRACTEUR -AVEC TONDEUSE

Montez et descendre de la tondeuse du côté gauche, avec le frein de parking engagé et la prise de force dégagée (le bouton baissé), avec le moteur démarré et les leviers de direction dans la position neutre « ouverte » vers l'extérieur (point mort). Pour montez sur la tondeuse, commencez par le côté gauche du plateau de coupe, avec votre pied gauche sur le plateau de coupe, et puis enjambez le châssis du plateau de coupe avec votre pied droit et placez-le sur le repose-pied. Des autocollants anti-glissages sont prévus sur le dessus du plateau de coupe et sur le repose-pieds. Gardez toujours ces surfaces propres et sèches. Remplacez les autocollants anti-glissages si nécessaire. Attendez que toutes les pièces mobiles soient arrêtées avant de descendre. Pour descendre de la tondeuse, levez-vous debout sur le repose-pied, puis tournez à gauche et, à deux pas du repose-pied, enjambez le châssis du plateau de coupe avec votre pied droit, sur le côté gauche du plateau de coupe, et puis faites le dernier pas sur la terre avec votre pied gauche. Le levier de commande

de gauche peut être utilisé pour stabiliser votre mouvement, mais il n'est pas assez robuste pour supporter tout votre poids. Ne laissez jamais la tondeuse sans surveillance avec la clé dans le contact.

NE JAMAIS DESCENDRE OU MONTER EN POSANT LES PIEDS SUR LE CAPOT DES COURROIES.

DÉMARRAGE DU MOTEUR



Ne démarrez jamais le moteur dans des locaux confinés. Les gaz d'échappement contiennent du monoxyde de carbone, un poison inodore et mortel.

Ne laissez pas les enfants à l'approche de la machine lorsque le moteur est en marche.

Ne faites pas fonctionner la machine près de flammes nues, comme par exemple, près des feux de brousse, ou près des feux d'herbe, etc. Ne démarrez pas le moteur si une odeur de carburant est présente ou si des autres conditions explosives existent.

- Asseyez-vous sur le siège du tracteur.
- Engagez le frein de stationnement.
- Placez les deux leviers de direction en position neutre à l'extérieur « ouverts » (point mort).
- Placez l'interrupteur de l'embrayage électrique (PDF) en position "OFF" (avec le bouton baissé).
- Réglez la commande des gaz au 1/3 ouverte.
- Insérez la clef dans le contacteur à clé et tournez-le à la position "Run".
- Vérifiez que l'ampoule du frein de stationnement est allumée.
- Tournez la clé en direction horaire à la position «START». Tirez sur le bouton Choke quand il est nécessaire pour le démarrage. Lorsque le moteur démarre, libérez immédiatement la clé. Appuyez sur le bouton Choke peu à peu jusqu'à ce que le bouton soit complètement en position basse et que le moteur tourne normalement.
- Faites réchauffer le moteur pendant que la machine reste en place, à vitesse moyenne, pendant plusieurs minutes.

Vous permettez d'allonger la durée de vie du démarreur si vous procédez par de courts intervalles pour le démarrage du moteur. Si vous engagez le démarreur pour une période plus de 15 secondes, les dommages peuvent se produire.

CONSEILS POUR DÉMARRER UN MOTEUR PAR TEMP FROID

Utilisez l'huile de viscosité appropriée à la température prévisible (voir « le manuel du moteur »).

Réglez la manette des gaz du moteur à mi-ouvert.

Une batterie chaude a une meilleure capacité de démarrer qu'une batterie froide.

Utilisez un carburant de qualité hivernale, qui est préférable pour les temps froid que le combustible qui a été raffinée pour l'été.

LE FONCTIONNEMENT DES LEVIERS DE DIRECTION

(reportez-vous à la figure 4, page 25)



Ne déplacez pas rapidement les leviers de pilotage de sens avant à sens inverse ou de sens inverse à sens avant. Le brusque changement de sens pourrait entraîner une perte de contrôle et / ou endommager l'équipement.

Â

Aidez à prévenir les blessures personnelles. Apprenez l'utilisation des leviers de direction et pratiquez les virages à mi-gaz avant de devenir compétents et à l'aise avec le fonctionnement de la machine.

Les leviers de direction contrôlent la vitesse, le mouvement et la direction de la machine. Les leviers de direction ont deux positions: (1) Neutre (point mort) lorsque le levier (ou les) sont complètement basculé(s) vers l'extérieur et ne peuvent être déplacés ni à l'avant ni à l'arrière, (2) neutre avec les leviers mis à la position intérieur, où le levier (ou les) sont mis enposition et peuvent être déplacés à l'avant et à l'arrière.

Position neutre « point mort »:

- Le mouvement vers l'avant et vers l'arrière des leviers de direction est empêché lorsque les leviers sont en position neutre vers l'extérieur (point mort). La machine ne devrait pas se déplacer avec les leviers de direction en position point mort et avec le frein de stationnement dégagé. Si la machine roule, voir "Ajustement de la position neutre" aux pages 37.
- Les leviers de direction doivent être placés dans la position point mort pour démarrer le moteur.

- Les leviers de direction doivent être placés dans la position point mort pour monter à et pour descendre en toute sécurité du siège de l'opérateur.
- L'opérateur peut descendre de la tondeuse avec le moteur en marche lorsque les leviers de direction sont en position point mort, le commutateur PDF est dégagé, et le frein de stationnement est engagée.

Position de fonctionnement:

 La vitesse de la machine, le mouvement et la direction peuvent être contrôlé lorsque le moteuresten marche, le frein de stationnement est relâché, et les leviers de direction sont dans la position de fonctionnement).

Neutre

• Lorsque les leviers de direction sont mis en position centré, ni vers l'avant, ni vers l'arrière, ils sont en position (neutre) vers l'intérieur. Dans cette position, les pompes hydrostatiques ne livreront pas de fluide aux moteurs de roue.

Mouvement vers l'avant et vers l'arrière:

- Poussez les deux leviers vers l'avant en même temps pour déplacer la machine en avant.
- Tirez les deux leviers vers l'arrière en même temps pour déplacer la machine en marche arrière.
- Plus vous poussez les deux leviers en avant ou en arrière, plus la machine avance ou recule rapidement.

Faire tourner:

- Pendant que la machine avance, tournez légèrement à droite en poussant le levier de gauche plus en avant que celui de la droite.
- Pendant que la machine avance, tournez légèrement à gauche en poussant le levier droit plus en avant que celui de la gauche.
- Faites un virage serré à droite en poussant le levier gauche en avant et en tirant le levier droit vers l'arrière au même moment.
- Faites un virage serré à gauche en poussant le levier droit en avant et en tirant le levier


- gauche vers l'arrière au même moment.
- NE TOURNEZ PAS la machine en laissant un levier au point mort pendant le déplacement de l'autre levier. Cela causera des dommages à l'herbe sous le pneu qui n'est pas en rotation.

Arrêter:

 Pour arrêter le mouvement, déplacez les deux leviers de direction à la position neutre. Les leviers sont équipés avec des ressorts pour qu'ils reviennent automatiquement à la position neutre. Si les leviers ne reviennent pas automatiquement au neutre, consultez votre concessionnaire Grasshopper qui peut les ajuster.

IMPORTANT

Si vous êtes momentanément perdu pendant le fonctionnement de la machine, libérez vos mains des leviers, et ils vont revenir automatiquement à la position neutre et la machine va s'arrêter d'avancer ou de reculer.




AJUSTER LA HAUTEUR DE COUPE

(Se reporter à la figure 5.)

- 1. Le mécanisme pour ajuster l'hauter de coupe se situe au droit de l'opérateur sur le châssis du plateau de coupe.
- 2. Avant d'ajuster l'hauteur de coupe, arrêtez le mouvement de la machine, désengagez (vers le bas) le PDF et attendez pour que les lames ne tournent plus.
- 3. Appuyant sur le levier de pied (A) avec votre pied lèvera le plateau de coupe et enlèvera de la pression du pin de l'indicateur de l'hauteur de coupe (B).
- 4. Pour changer l'hauteur de coupe, appuyer vers le bas sur le levier de pied (A) et tournez le loquet du plateau (F) derrière le guide du loquet (E) afin de supporter le plateau de coupe. Cela met en position de transport le plateau de coupe (l'hauteur de coupe 5 pouces) (127 mm).
- 5. Avec le plateau de coupe tenu en place par le loquet (F), mettez le pin d'ajustement de l'hauteur de coupe (B) dans le trou indiqué par le décalcomanie de l'hauteur préférée.
- 6. Pour gardez le plateau de coupe à cette hauteur de coupe, appuyez vers le bas sur le levier de pied (A) jusqu'à la pression sur le loquet (F) est relâchée et déplacez le loquet (F) de derrière du guide de loquet (E). Puis relâchez lentement la pression du levier de pied (A) pour laisser baisser le plateau de coupe et pour laisser passer à travers en arrière par le guide du loquet (E) le tube d'ajustement (C) jusqu'à ce que le pin d'ajustement de l'hauteur de coupe (B) fait contact avec le guide du loquet et il supporte alors les poids du plateau de coupe.
- 7. Les trous positionnées dans le tube d'ajustement (C) vous laissent ajuster l'hauteur de coupe in incréments de ,5 pouces (13 mm). Un entretoise (D) est vous fournit pour vous laisser ajuster l'hauteur de coupe en incréments de ,25 pouces (6mm).
- 8. Pour mettre l'hauteur de coupe à un incrément de ,25 pouce (6mm), l'entretoise (D) doit être placé entre le pin de l'ajustement de

- l'hauteur (B) et le bout du guide du loquet (E).
- 9. Pour mettre l'hauteur de coupe à un incrément de ,50 pouce (13mm), l'entretoise (D) doit être situé devant le pin de l'ajustement de l'hauteur (B).



TONDRE



Vous devez marcher autour de la zone à tondre et ramassez toutes les roches, les brindilles et les autres débris. Tondez un nouveau domaine avec soin. Ajustez la hauteur de coupe plus haute la première fois pour permettre à la tondeuse d'éviter les objets nonvisibles. Ne présumez jamais qu'une zone est clair et sécuritaire – vérifiez-le toujours!

Soyez certain qu'il n'y a personne dans la zone à tondre pendant le fonctionnement de la tondeuse. Les objets projetés peuvent blesser des piétons.

Â

Avant de commencer à tondre, positionnez la machine sur la pelouse à tondre avec la hauteur de coupe ajustée à la hauteur désirée. Avec le moteur à mi-gaz, tirez le bouton/commutateur de la prise de force pour faire tourner les lames. Accélérez à pleins gaz pour commencer à tondre.

M

Pour éviter des blessures graves ou la mort par la projection des objets ou par contact avec les lames, NE JAMAIS utiliser la tondeuse sans avoir installé le déflecteur ou le plaque de réstriction.

Gardez les mains et les pieds éloignés de l'ouverture de l'éjection.

Avant de tondre, analysez la pelouse pour déterminer la meilleure procédure de tonte. Considérez la hauteur de l'herbe, le type de l'herbe, le type de terrain (si c'est un terrain glissant, un terrain plat ou un terrain accidenté.)

Une bonne vitesse pour le fauchage dépendra

de la hauteur, le type et la densité de l'herbe à couper. Normalement, la vitesse sera de trois à 4,8 à 9,6 km/h. Le gazon dense et de grande taille devraient être tondus à une vitesse moins vite, tandis que l'herbe fine de hauteur moyenne peut être coupée à une vitesse plus rapide. Faites toujours fonctionner le moteur du tracteur à plein régime lors de la tonte. Cela est nécessaire pour maintenir la vitesse de la lame pour produire une coupe de meilleure qualité.

Suivez les recommandations locales pour la hauteur de coupe adaptée à votre région. Évitez d'allonger l'intervalle de tonte en coupant l'herbe trop courte, car cela peut rendre l'herbe plus faible pendant la saison chaude et peut encourager la croissance des mauvaises herbes pendant la saison de croissance.

Tondez avec l'herbe non-coupée à la gauche. Cela permettra la distribution des déchets sur la zone déjà coupée. Le déchargement des déchets sur la zone non-coupée entraîne une accumulation de l'herbe et empêche la tondeuse de produire une coupe uniforme.

Rappelez-vous, une lame bien aiguisée produit les déchets plus fines avec moins de puissance et donc moins de consommation de carburant.

L'herbe extrêmement haute doit être tondue deux fois. Coupez l'herbe à une hauteur plus élevée sur la première passe. Coupez une deuxième fois à la hauteur désirée et à 90 ° par rapport au premier passage.

LAMES « GRASSMAX »

LAME HI-LOW « MULCHING »



Les lames Hi-Low « Mulching » sont recommandées avec le volet de fermeture et les tôles mulch du kit mulching.

LAME « MEDIUM LIFT »



Les lames « Medium Lift » sont recommandées pour utilisation avec tous les systèmes de ramassage.

LAME « CONTOUR »



Les lames « Contour » sont souvent utilisées en fonction de l'éjection latérale sur les pelouses qui sont souvent tondue pour un aspect de haute qualité ; elles sont parfois satisfaisantes en utilisation avec les systèmes de ramassage.

LAME « HIGH-LIFT NOTCH »



Les lames « High-Lift Notch » sont utilisées quand le déflecteur est bien installé sur le plateau coupe ; elles sont recommandées dans l'herbe haute ou mouillé.

Fig. 6

TERRAIN ACCIDENTÉ



Soyez prudent lorsque vous faites fonctionner la machine sur un terrain accidenté.

N'utilisez pas sur des pentes abruptes. L'opération sur une pente abrupte pourrait entrainer la perte de contrôle, le renversement de la machine et des lésions corporelles ou même la mort.

- N'utilisez pas sur des pentes plus de 15 dégrées (27 %). Cette machine n'a pas été spécifiquement conçue pour fonctionner sur des pentes abruptes.
- L'opérateur est responsable de l'opération en toute sécurité sur les pentes, même les pentes de 15 dégrées (27 %) ou moins. Seul l'opérateur peut déterminer la stabilité de la machine sur une pente en fonction dans les conditions existantes telles que: la vitesse et l'orientation de la machine, la variation de la pente, le dérapage, des tombants, des trous, des obstacles, etc.
- Pour déterminer l'angle d'une pente, un appareil qui mesure les angles (comme un rapporteur ou d'un inclinomètre) est disponible de votre quincaillerie locale.
- Commencez à tondre toujours au bas des pentes. En remontant les pentes, cette machine a plus de traction en marche arrière qu'en avant. Soyez prudent sur les pentes et évitez de conduire à un endroit où la traction n'est pas suffisant pour permettre à stopper ou de s'arrêter.
- Pneus peuvent perdent leur adhérence sur les pentes, même si les freins fonctionnent correctement.
- Évitez les soubresauts et l'accélération soudaine lorsque vous conduisez avant en avant et en montée sur une pente car la tondeuse peut basculer vers l'arrière.
- Ne tondez pas les pentes où l'herbe est humide parce que les conditions glissantes permettront de réduire la traction et le freinage qui affectent à son tour la direction.


- Faites preuve de prudence pendant dans les virages. Ralentissez la tondeuse avant de prendre des virages serrés. La machine peut tourner très rapidement si vous placez un des leviers de direction trop devant ou trop derrière l'autre levier.
- Cherchez autour de vous pour être sûr que la zone est vide d'obstacles avant de tourner ou de conduire en arrière.
- Évitez de démarrer ou d'arrêter le moteur sur une pente. Si les pneus perdent de la traction, dégagez les lames et procédez lentement tout droit sur la pente.
- Faites lentement et progressivement tout mouvement sur les pentes. Ne faites pas de changements brusques de vitesse ou de direction.
- Suivez les recommandations du fabricant pour le contrepoids pour plus de stabilité lors du fonctionnement sur les pentes ou en utilisant des accessoires montées sur l'avant ou sur l'arrière du motrice.
- Soyez particulièrement vigilant avec le système de ramassage ou avec des autres pièces jointes. Celles-ci peuvent modifier la stabilité de la machine. N'utilisez pas de système de ramassage sur les pentes abruptes.
- N'utilisez pas cette machine sans que l'arceau de sécurité (OPS) soit déployé.
- Portez toujours la ceinture de sécurité.
- Soyez certain que la ceinture de sécurité peut être libéré rapidement si la machine est entraînée ou en motion dans ou vers des étangs d'eau et tout autre masses d'eau.
- Vérifiezsoigneusement pour les dégagements généraux, comme des branches, des portes d'entrée à faible hauteur, ou des fils électriques, avant de conduire sous ces objets et soyez certain que la machine ne fait pas contact avec ces obstacles.

ARRETER LE MOTEUR

- Ajustez la mannette des gaz à 1 / 3 ouverte.
 Laissez le moteur à tourner au ralenti à ce paramètre pour plusieurs minutes.
- Tournez la clé à la position «STOP» (éteint) et retirer la clé.
- Ne jamais utiliser le bouton « choke » pour arrêter le moteur.



Retirez toujours la clé du contacteur à clé au moment de quitter la machine sans surveillance ou lorsqu'elle n'est pas utilisée.



COMMENT DEPLACER LA MACHINE SI ELLE NE DEMARRE PAS

(Voir Fig. 7)

Ne jamais pousser la tondeuse sans exécuter auparavant ce qui suit :

Les transmissions intégrées sont équipées de vannes de dérivation qui permettent à l'appareil d'être déplacé sans que le moteur fonctionne en désactivant la transmission. Avec les vannes de dérivation en position de fonctionnement normal, il sera difficile de déplacer la machine (même avec les leviers de direction en position neutre). La vanne de dérivation est située sur le l'avant de chaque transmission. Avant d'activer les vannes de dérivation, engagez le frein de stationnement. Enlevez le siège du conducteur et activez la vanne de dérivation en faisant tourner le levier vers le coté gauche de la motrice. Lorsque les deux transmissions sont désactivées, la motrice devient "roue libre", ce qui permet à la machine d'être déplacée. Avant que les transmissions deviennent opérationnelles, les vannes de dérivation doivent être fermé dans leur position de fonctionnement normale.

Â

Soyez prudent lorsque vous ouvrez les vannes de dérivation quand la machine est sur une pente. La machine pourrait devenir "roue libre" hors de contrôle et peut causer des blessures graves ou des dommages aux équipements

LE TRANSPORT DE LA MACHINE



Conduisez la machine toujours en arrière pour monter sur une remorque pour éviter de sursauter accidentellement.

Utilisez une remorque de forte construction pour transporter votre machine. La remorque doit avoir des panneaux et les lumières exigées par la loi.

- 1. Soulevez le plateau de coupe de la tondeuse à la position de transport : la position la plus haute.
- 2. Conduisez la machine en direction arrière sur la remorque. Voir «Chargement De La Machine" dans la section suivante.
- 3. Arrêtez le moteur, engagez le frein de stationnement et retirez la clé.
- 4. Abaissez le plateau de coupe à la position la plus basse.
- 5. Fixez solidement la machine à la remorque avec des sangles, des chaînes ou des câbles de forte construction. Les sangles doivent être utilisées sur l'avant et sur l'arrière de la machine et elles doivent être dirigées vers le bas et vers l'extérieur de la machine.

CHARGEMENT DE LA MACHINE



Le chargement d'une machine sur une remorque ou dans un camion augmente la possibilité du basculement vers l'arrière et peut causer des blessures graves ou même la mort.

- Soyez extrêmement prudent lorsque vous opérez avec la machine sur une rampe. Déplacez-vous lentement.
- 2. Évitez les accélérations et les décélérations brusques lors de l'utilisation d'une machine sur une rampe.
- 3. Conduisez la machine en arrière pour monter une rampe et conduisez-la en direction avant pour descendre une rampe.
- 4. N'utilisez qu'une rampe qui comprend la largeur totale de la machine; NE PAS utiliser deux rampes individuelles pour chaque côté de la machine.
- 5. Si les rampes individuelles doivent être utilisées, conduisez la machine en arrière pour monter les rampes et conduisez-la en direction avant pour descendre des rampes.
- 6. Ne pas dépasser un angle de 15 degrés entre la rampe et le sol ou entre la rampe et la remorque ou le camion.

L'ENTREPOSAGE EN TOUTE SECURITE



Ne placez jamais du matériel à l'intérieur d'un bâtiment avec du carburant dans le réservoir où les vapeurs peuvent être exposés à une flamme nue, à une étincelle ou à une flamme pilote comme sur un appareil de chauffage, chauffe-eau, sèche-linge, ou d'autres appareils au gaz. Laissez le moteur refroidir avant d'entreposer la machine dans un enclos.



Assurez-vous d'une ventilation adéquate lors de l'exécution du moteur à l'intérieur. Les gaz d'échappement contiennent du monoxyde de carbone qui est un poison inodore et mortel.

- Si le moteur n'est pas démarré pendant une période de 30 jours ou plus, ajoutez un stabilisateur d'essence dans le système de carburant. Un stabilisateur de carburant (comme « Stabil® ») est un additif acceptable en minimisant la formation de dépôts de gomme dans le carburant pendant l'entreposage. Ajoutez un stabilisateur de carburant dans le réservoir ou dans le bidon de carburant. Suivez toujours les instructions trouvées sur le contenant du stabilisateur. Faites tourner le moteur au moins 10 minutes après l'ajout du stabilisateur pour lui permettre d'atteindre le carburateur ou des injecteurs.
- Nettoyez tous les débris accumulés autour des accessoires et du tracteur.
- Dans les zones sablonneuses ou salées, si la peinture est écaillée, repeindre la partie écaillée pour prévenir la rouille. Lubrifiez tous les emplacements pour prévenir des dommages de l'humidité pendant l'entreposage.

LA LUBRIFICATION ET L'ENTRETIEN

Â

Effectuez toujours l'entretien avec la machine en stationnement sur une surface plane et dure, avec le moteur arrêté et la prise de force désengagée, avec le frein de stationnement fixé, et avec la clé retirée du contacteur à clé.

A

Retirez toujours la pince de la borne négative (-) de la batterie lors de l'entretien sur le moteur, sur l'embrayage, ou sur tout autre système électrique. La batterie se situe au dessous de l'aile gauche.

A

Portez toujours des lunettes de sécurité et de protection de l'oreille lors de toute fonction de maintenance qui pourraient causer des blessures aux yeux ou aux oreilles.

Lisez tous les renseignements sur la sécurité des pages 6 à 16.

LUBRIFICATION

(Voir Fig. 8)

Ne laissez pas les excès de graisse s'accumuler sur, ou autour des pièces de la machine, en particulier lorsque vous opérez avec la machine dans des zones sablonneuses. Referez-vous aux illustration 9 pour les points et les fréquences de lubrification. Les conditions sévères ou inhabituelles peuvent nécessiter une lubrification plus fréquente.

En plus de ces points de lubrification, huilez légèrement tous les points de pivot.

Utilisez une graisse de type SAE multifonction pour tous les emplacements indiqués. Veillez à nettoyer les graisseurs avant d'utiliser un applicateur à graisse.

Appliquez 1/2 à 1 coups de graisse, lentement, à 8 heures d'utilisation Roulements des roues pivotantes (A) 2 graisseurs

CAPACITÉS

12070

| Reservoirs de carburant (1)11,35 | 1 |
|----------------------------------|---|
| Système Hydrostatique2,37 | 1 |
| (Chaque transmission)1,66 | 1 |

Fia. 8

PRESSION D'AIR DES PNEUS

Roues motrices 20 x 10 x 8.....55 kPa (8 psi) (Voir la décalcomanie sur la jante pour la pression correcte)

Roues pivotantes......83 kPa (12 psi)

SYSTEME HYDROSTATIQUE

| Changez l'huile à | 300 heures |
|---------------------|------------|
| Changez le filtre à | 300 heures |

CARTER D'HUILE ET FILTRE A AIR

Référez-vous au "Manuel du moteur" pour les renseignements pour savoir comment et quand il faut changer l'huile du moteur et le filtre à air.

SYSTEME DE REFROIDISSEMENT

Inspectez périodiquement les ailettes de refroidissement du moteur pour l'accumulation de l'herbe et des débris. L'accumulation de dépôts sur les ailettes de refroidissement va amener à la surchauffe du moteur.

Enlèvement du capot du moteur peut être nécessaire pour nettoyer les ailettes, en particulier si elles ne sont pas souvent nettoyées.

Â

Ne pas utiliser d'eau ou de vapeur à haute pression pour nettoyer le compartiment du moteur ou de la transmission hydrostatique. L'eau et les détergents de nettoyage peuvent endommager les composants électriques et les terminaux, ce qui amènera à une panne du circuit de composants et de sécurité.

Utilisez un aspirateur ou souffleur d'air pour enlever les débris étrangers en provenance du moteur et du système hydrostatique.

ENTRETIEN DE LA BATTERIE

La batterie se situe au dessous du siège. Suivez la procédure ci-dessous pour l'entretien de la batterie.


- Nettoyez la batterie.
- Inspectez les câbles de connexion pour la possibilité qu'ils sont desserrées.
- Nettoyez les bornes.
- Inspectez le plateau sur lequel se situe la batterie et inspectez les pièces qui tiennent la batterie sur le plateau.
- Assurez-vous que l'extérieur de la batterie n'a pas de fissures ou de fuites.

M

Les batteries contiennent de l'acide sulfurique. Évitez tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Les batteries produisent un gaz d'hydrogène hautement explosif pendant la charge. Gardez toujours loin de la batterie des cigarettes, des étincelles, des flammes nues, et d'autres sources d'allumage. Protégez vos yeux et votre visage de la batterie. En cas d'accident, rincez avec l'eau et appelez un médecin immédiatement. Conservez les batteries et l'acide hors de la portée des enfants.

VERIFICATION DU NIVEAU DE FLUIDE HYDROSTATIQUE

Vérifiez le niveau du liquide avec le moteur éteint et avec la fluide à température de fonctionnement normale. Les réservoirs sont situés vers l'avant de chaque transmission. Pour vérifier le niveau de fluide, élevez le siège et enlevez la jauge/bouchon ventilé du réservoir. Le niveau du liquide doit être égal à la note « hot » (chaud) sur la jauge (référez à Fig. 9). S'il est nécessaire d'ajouter du fluide, utilisez le fluide hydrostatique CoolTemp Hydro-Max™ Extended-Life (pièce n° 345044 pour ,94 l [1 quart]).



L'ENTRETIEN DU FLUIDE ET DU FILTRE DU SYSTEME HYDROSTATIQUE

Pour le système hydrostatique, utilisez le fluide hydrostatique CoolTemp Hydro-Max[™] Extended-Life (pièce n° 345044 pour ,94 l [1 quart] ou pièce n° 345046 pour 7,5 l (2 gallon). Remplacez le filtre avec pièce no. 130605 : filtre de haute efficacité.

CHANGEMENT DU FLUIDE HYDROSTATIQUE

(Voir Fig. 9)

Elevez le siège du conducteur. Pour recueillir l'huile, placez un récipient sous le réservoir de la transmission et du filtre (à l'avant de la transmission). Retirez le bouchon et le filtre et laissez s'écouler l'huile dans le récipient. Laissez vider complètement la transmission. Installez un nouveau filtre et bouchon. Serrez le bouchon à 115-135 in lbs (132-155 cm/K). Remplissez le réservoir avec du fluide. Remettez le moteur à tourner au ralenti quelques minutes. Vérifiez le niveau de l'huile et ajoutez de l'huile si c'est nécessaire. Répétez le procédure avec l'autre transmission.

A

NE PAS faire fonctionner la machine avec un niveau bas de fluide. Une quantité insuffisante pourrait endommager le système d'entrainement et peut mener à la perte de contrôle de la machine.

NETTOYAGE DU PLATEAU DE COUPE

IMPORTANT

Après chaque utilisation, enlevez l'accumulation de l'herbe sous la tondeuse. L'accumulation excessive de l'herbe peut interférer avec le fonctionnement et la performance de la tondeuse. L'accumulation excessive de l'herbe peut également provoquer la défaillance des composants.

- 1. Stationnez la machine sur une surface plane et dure, arrêtez le moteur et engagez le frein de stationnement. Retirez la clé du contacteur à clé.
- 2. Mettez le plateau de coupe dans la position de transport avec la hauteur de coupe en la position la plus haute.
- 3. Soulevez l'avant de la machine, et soutenez la machine à l'aide d'un jack ou d'autres blocs de sécurité équivalent. Ne comptez pas uniquement sur des vérins hydrauliques ou mécaniques pour soutenir la machine. Utilisez toujours des cales de roues adéquates sur les pneus qui restent sur la terre.
- 4. Utilisez une barre de fer plat et long pour nettoyer sous le pont. Evitez de vous positionner sous la machine.
- 5. Nettoyez toute l'herbe et tous les débris accumulés au dessous du plateau de coupe, autour des paliers et du déflecteur.

L'INSPECTION DES LAMES



Ne pas manipuler les lames de la tondeuse à mains nues. Utilisez des gants en cuir épais ou enveloppez la lame avec du matériel de protection et bloquez tout mouvement des lames quand vous enlevez les lames. La manipulation imprudente ou inadéquate peut entraîner des blessures graves.

Inspectez les lames après chaque utilisation afin de déterminer si elles sont fixées en toute sécurité et sont en bon état. Remplacez une lame qui est courbée, excessivement entaillée, usée, ou qui a tout autre dommage. Les petites entailles peuvent être éliminées lors de l'affûtage.

AFFUTAGE DE LA LAME IMPORTANT


Lors de l'affûtage des lames, vérifiez leur équilibre. Les lames dés équilibrées provoquent des vibrations excessives qui peuvent endommager les roulements de l'assemblage du palier. Les vibrations peuvent également causer des fissures structurelles dans le boitier extérieur du palier.

Maintenez l'angle d'origine du tranchant de la lame. N'affûtez pas la lame comme un rasoir, mais laissez environ ,016 pouces (.4 mm) du tranchant émoussé.

ENLEVEMENT DES LAMES

(Voir Fig. 10)

Enlevez le boulon (A) qui a des filets droits. Enlevez les rondelles (B) et (C), la rondelle fibre (D) et la lame.



MONTAGE DES LAMES



Votre concessionnaire Grasshopper peut vous fournir des lames de rechange Grasshopper. Elles sont faites d'alliages d'aciers spéciaux et sont soumis aux exigences chimiques et aux exigences d'inspection. Les lames qui ne sont pas d'origine Grasshopper ne respectent pas ces spécifications rigoureuses et PEUVENT ÊTRE DANGEREUSES.

Inversez la procédure d'enlèvement des lames. Assurez-vous que les rondelles fibres sont installés comme indiqué.

IMPORTANT

Lors de l'installation d'une lame, la pale de la lame doit être orientée vers l'ensemble de palier (voir la Fig. 10). Serrez les boulons (A, fig. 10) dans l'ensemble de palier à 50-55 lb psi (68-75Nm).

AJUSTEMENTS ET DEPANNAGE

Â

Faites toujours les ajustements avec la machine en stationnement sur une surface plane et dure, avec le moteur arrêté et la prise de force désengagée, avec le frein de stationnement fixé, et avec la clé retirée du contacteur à clé.

A

Retirez toujours la pince de la borne négative (-) de la batterie lors de l'entretien sur le moteur, sur l'embrayage, ou sur tout autre système électrique. La batterie se situe au dessous de l'aile gauche.

PERTE DE PUISSANCE DU SYSTEME HYDROSTATIQUE


Vérifiez le niveau du fluide et assurez-vous de la bonne quantité de fluide dans le réservoir. Assurez-vous que toutes les connexions hydrauliques sont bien serrés et qu'elles ne fuient pas. Assurez-vous que la courroie d'entraînement est bien ajustée et qu'elle ne glisse pas. Vérifiez l'ajustement de frein de stationnement. Assurez-vous que la vanne de dérivation soit bloquée pour que la pompe ne fasse pas de « roue libre ».

REMPLACEMENT DE LA COURROIE D'ENTRAINEMENT DU SYSTEME HYDROSTATIQUE

(Voir to Fig. 11)

- 1. Retirez la courroie du plateau de coupe (A) tel que c'est décrit dans la section «Remplacement de la courroie du plateau de coupe» à la page 43.
- 2. Enlevez le boulon du centre (B) de l'embrayage et glissez l'embrayage (C) du vilebrequin.
- 3. Desserrez le boulon du bras pivotante (D) et enlevez le boulon .312 » (E) qui fixe en place le support de la poulie tendeur. En utilisant une barre ou un point d'appuie de taille ½ in (1,25cm), insérez-le dans la trou ½ in, et éloignez la poulie tendeur de la courroie

- pour baisser la tension sur la courroie.
- 4. Retirez la courroie (F) des poulies.
- 5. Installez la nouvelle courroie avec la poulie de tension lâche. En utilisant le point d'appuie, réinstallez le boulon .312 in. (E) (dans le trou central normalement) dans le support de la poulie tendeur et sécurisez-le. Ne serrez trop le boulon. La tension contre la courroie ne doit être que suffisant pour éviter le glissement de la courroie. Resserrez le boulon .375 (D) du support du bras pivotante.
- 6. Installez la courroie du plateau de coupe comme c'est décrit dans «Remplacement de la courroie du plateau de coupe» à la page 43.




MANQUE DE POSITION NEUTRE

Si les roues motrices continuent à rouler vers l'avant ou vers l'arrière lorsque les leviers de direction sont en position neutre extérieur (point mort), il est nécessaire de les ajuster.

AJUSTEMENT DES LEVIERS DE DIRECTION POUR OBTENIR LA POSITION « NEUTRE »

(Voir to Fig. 12)

- 1. Soulevez le tracteur et placez des blocs sous le châssis afin que les deux roues motrices ne touchent pas le sol.
- 2. Assurez-vous que le frein de stationnement est relâché.
- 3. Retirez les tiges de liaison (A) du bras de contrôle neutre (B) de la transmission.
- 4. Placez les leviers de direction en position neutre vers l'extérieur et démarrez le moteur.
- 5. Si une des roues motrices tourne, procédez au réglage suivant :
- 6. Avec un clé allen, desserrez la vis à tête creuse (C) située directement dessous du levier de contrôle (D). Tournez l'assemblage 'retourne à neutre » à gauche ou à droite jusqu'à ce que le neutre est obtenu. Resserrez la vis à tête creuse.
- 7. Répétez la procédure pour la transmission de l'autre côté.
- 8. Réinstallez la tige (A) de liaison dans le bras neutre (B). Si la tige de liaison ne se réinstalle pas dans le bras neutre sans bouger le bras, ajustez la longueur de la tige de liaison pour assurer que l'ajustement neutre sera maintenu lorsque le couplage est connecté.
- 9. Enfin conduisez la machine tout droit avec les deux leviers de direction complètement vers l'avant. Si le mouvement n'est pas en ligne droite, réglez le levier de direction sur le côté qui est le plus rapide à avancer: par exemple, si la machine va vers à gauche, ajustez le levier de direction de droite, ralentissez la transmission du coté droite avec le verrou de stop jusqu'à ce que la machine roule tout droit.



AJUSTEMENT DES LEVIERS DE DIRECTION

(Voir Fig. 13)


Les leviers de direction sont fixés solidement aux blocs de montages avec des boulons. Une clef ,5 pouce est nécessaire pour ajuster les leviers.

Pour régler la position du levier de direction, desserrez l'écrou sur la vis le plus haute du bloc de montage. Avec le levier en position neutre vers l'intérieur, il peut maintenant être ajusté vers l'avant et vers l'arrière sans bouger le bloc de montage. Si le bloc de montage se déplace avec le levier de direction, la vis au bas du bloc de montage peut être assouplie. Alignez les deux leviers dans une position confortable pour l'opérateur. Ouvrez les leviers à la position neutre vers l'extérieur (point mort) et serrez les boulons. Les deux boulons de fixation doivent être bien serrés pour assurer le contrôle de la direction de la machine.

Les leviers de direction doivent s'aligner dans la position neutre vers l'extérieur (point mort). Maintenez un pouce (25mm) de distance minimale entre les extrémités des leviers. Si les leviers sont laissés à se pencher vers le centre lorsque les boulons de fixation sont serrés, le jeu libre dans les trous de montage peut permettre aux leviers de frapper l'un contre l'autre.



En faisant une fonction d'entretien, soyez certain que tous les capots de sécurité sont en bon état et bien installé avant d'opérer la machine.



DÉPANNAGE DU MOTEUR

Si vous avez des difficultés à démarrer le moteur, utilisez le guide suivant pour déterminer des causes possibles.

Le moteur ne tourne pas:

- La batterie est déchargée.
- Fusible de démarreur est brûlé.
- L'interrupteur du PDF est sur "ON" (la position relevée).
- Les leviers de direction ne sont pas à la position neutre extérieure (point mort)
- Les interrupteurs des leviers de direction sont hors de l'ajustement (le commutateur doit faire un petit bruit « tic » quand le levier de direction est placé dans la position extérieur point mort)
- Il y a un fil mal-connecté.

Le moteur tourne, mais il ne démarre pas:

- Le réservoir de carburant est vide.
- Le filtre ou le conduit de carburant est bouché.
- Il y a un raccord desserré ou une mauvaise connexion sur la conduite de carburant.


Si ces conseils ne résolvent pas le problème, contactez votre concessionnaire Grasshopper.

L'AJUSTEMENT DU FREIN DE STATIONNEMENT

IMPORTANT

La performance de ce frein de stationnement dépend du pneu qui est monté sur la machine. Les dimensions des pneus, la bande de roulement, et la pression des pneus sont importants. N'utilisez que les pneus fournis par votre concessionnaire Grasshopper. Assurez-vous que les pneus soient gonflés à la bonne pression.

- 1. Arrêtez le moteur, attendez que toutes les pièces aient arrêté le mouvement, et retirez la clé.
- 2. Dégagez le frein de stationnement.
- 3. Desserrez l'écrou d'ajustement extérieur de la frein et ajustez la position du bras gauche de la frein jusqu'à la distance entre le bras de la frein et la bande de roulement du pneumatique est environ 6,35 mm avec la frein de parking désengagée (voir Fig. 14).
- 4. Répétez l'étape 3 pour le côté droit.
- 5. Engagez et désengagez le frein de stationnement pour vérifier le bon engagement et le bon désengagement. Réajustez s'il est nécessaire.
- 6. Assurez-vous que toutes les goupilles et écrous sont sécurisés.
- 7. Assurez-vous que l'indicateur du frein s'allume lorsque le frein de stationnement est engagé. Si le levier de frein ne fait pas contact avec l'interrupteur de sécurité, ajustez l'interrupteur dans les fentes de montage de telle sorte que le levier fasse contact.



BRUNISSAGE DE L'EMBRAYAGE

IMPORTANT


Un nouvel embrayage, ou un embrayage qui n'a pas été utilisée pendant trois mois, aura besoin de brunissage pour habiller les surfaces d'entraînement. L'embrayage peut s'endommager si vous n'avez pas accompli la procédure suivante :

Placez les leviers de direction du tracteur au point mort et démarrez le moteur à moitié. Engagez le PDF et faites tourner l'embrayage pour 30 secondes et éteignez-le pour 30 secondes ; répétez cinq fois avec la mannette de gaz à moitié et répétez encore cinq fois à plein régime. L'intervalle de temps permet de refroidir la surface de l'embrayage.

REMPLACEMENT DE L'EMBRAYAGE

(Voir Fig. 15)

- 1. Retirez la courroie (A) tel que c'est décrit dans la section «Remplacement de la courroie du plateau de coupe".
- 2. Retirez la vis au centre (B) et faites glisser l'embrayage (C) du vilebrequin du moteur.
- 3. Pour installer l'embrayage, faites les étapes 1-2 à l'inverse et montez la courroie comme c'est décrit dans la section «Remplacement de la courroie du plateau de coupe".
- 4. Serrez la vis au centre (B) à 50 ft lbs (68Nm). Après 15 minutes d'utilisation de l'embrayage, resserrez la vis à 50 ft lbs (68Nm).



AJUSTEMENT/NIVELLEMENT DU PLATEAU DE COUPE

(Referez-vous aux Fig. 16 & 17)

NOTER: Le but est d'avoir les lames de coupe de niveau latérale l'un à l'autre avec la coupe légèrement inférieur à l'avant, avec le même poids environ sur chaque chaîne de support.


A


Les lames sont tranchantes. Portez des gants épais ou mettez des couvertures sur le bord tranchant des lames.


- 1. Vérifiez la pression de l'air dans les quatre pneus et ajustez à la pression correcte s'il est nécessaire.
- 2. Le plateau de coupe peut être nivelé à n'importe quelle hauteur de coupe. Si la hauteur des lames ne correspond pas à la hauteur de coupe indiqué par le réglage en hauteur, ne l'adaptez pas à ce moment. Le plateau de coupe doit être nivelé d'un côté à l'autre, et de l'avant à l'arrière, avant d'ajuster l'indicateur de la hauteur de coupe. Voir les sections appropriées ci-dessous.
- 3. Positionnez la lame gauche en position latérale et mesurez la distance entre l'extrémité de la lame et la surface niveau sur laquelle reste la machine (voir la Fig. 16).
- 4. Positionnez la lame droite en position latérale et mesurez la distance entre l'extrémité de la lame et la surface niveau sur laquelle reste la machine (voir la Fig. 16).
- 5. Si la différence entre les deux mesures est supérieure à 3mm, l'ajustement est nécessaire.
- 6. Trouvez la vis de nivellement (A) sur la suspente arrière coté droit du plateau de coupe (voir la Fig. 17).
- 7. Desserrez légèrement la vis ,438 qui fixe la chaîne (C) sur la tranche de montage (B).
- 8. Ajustez l'arrière droit du plateau de coupe vers le haut ou vers le bas suffisamment pour correspondre à l'arrière gauche du plateau de coupe, en tournant la vis de nivellement (A) dans le sens horaire pour lever et antihoraire

- pour abaisser.
- 9. Ajustez la vis de nivellement (A) jusqu'à ce que les lames des deux côtés aient la même hauteur au-dessus de la surface nivelée sur laquelle reste la machine.
- 10. Avec les lames nivelé de chaque côté, serrez la vis ,438 qui fixe la chaine de support (C).
- 11. Positionnez une des extrémités de la lame **gauche** vers l'avant du plateau de coupe. Mesurez la distance entre l'extrémité de la lame qui est positionné vers l'avant du plateau de coupe et la surface nivelle. Avec la lame dans la même position, la mesurez la distance entre l'extrémité de la lame qui est positionné vers l'arrière du plateau de coupe et la surface nivelle.
- 12. La distance mesurée à l'extrémité arrière de la lame doit être de 3 mm à 6 mm plus haute que la distance mesurée à l'extrémité avant de la lame (Voir Fig. 18).
- 13. Si les mesures ne sont pas dans les tolérances spécifiées, soit l'ajustement est nécessaire ou la lame gauche peut être courbée.
- 14. Vérifiez si la lame de gauche est courbée en le tournant à 180 ° et puis remesurez la distance entre l'extrémité arrière gauche lame à la surface plate. Si le résultat est différent de plus de 3 mm, la lame de gauche est courbée et doit être remplacée.
- 15. Si la lame est droite et l'ajustement est nécessaire, trouvez la vis de nivellement au dessus de la chaine de support sur l'avant gauche du châssis du plateau de coupe.
- 16. Desserrez légèrement le boulon ,438 qui fixe la chaîne sur la tranche de montage.
- 17. Ajustez l'avant gauche du plateau de coupe vers le haut ou vers le bas en tournant la vis de nivellement dans le sens horaire pour lever et dans le sens antihoraire pour abaisser jusqu'à ce que l'extrémité arrière de la lame est de 3 mm à 6 mm plus élevé que l'extrémité avant de la lame.
- 18. Serrez la vis ,438 qui fixe la chaîne de support.
- 19. Répétez les étapes 11 à 18 ci-dessus sur le côté droit.
- 20. Vérifiez que chacune des chaînes qui suspendent le plateau coupe (D) sont serrés

et qu'elles portent les poids du plateau de coupe. Si une chaîne est lâche, ajustez-la si c'est nécessaire.








L'AJUSTEMENT DE L'INDICATEUR DE LA HAUTER DE COUPE

REMARQUE: Réglez l'aplomb du plateau de coupe de chaque côté et de l'avant à l'arrière avant d'ajuster la hauteur de coupe.

- 1. Vérifiez la pression de l'air dans les quatre pneus et ajustez à la pression correcte s'il est nécessaire.
- 2. En utilisant le pédale, réglez la hauteur de coupe à la position indiquée par « 3 ».
- 3. Positionnez la lame gauche en position latérale et mesurez la distance entre l'extrémité de la lame et la surface nivelée sur laquelle reste la machine (voir la Fig. 18).
- 4. Positionnez la lame droite en position latérale et mesurez la distance entre l'extrémité de la lame et la surface niveau sur laquelle reste la machine.
- 5. Si la différence entre les deux mesures est supérieure à 3mm, l'ajustement est nécessaire. (voir section précédente).
- 6. Si les deux mesures sont entre 73mm et 79mm, l'ajustement n'est pas nécessaire.
- 7. Si les deux mesures sont inférieures à 73mm ou supérieur à 79mm, le réglage est nécessaire.
- 8. Pour ajuster la hauteur de coupe, placez des blocs sous les deux côtés du plateau de coupe tel que les chaines de support sont relâchées. La vraie hauteur de coupe est à 13 mm au-dessus du bord inférieur du plateau de coupe.
- 9. Desserrez les 2 vis qui fixent l'indicateur de la hauteur de coupe. (Voir la page 26, figure 5).
- 10. Si la hauteur de coupe doit être soulevée, faites glisser l'indicateur de hauteur de

- coupe vers l'avant.
- 11. Si la hauteur de coupe doit être abaissée, faites glisser l'indicateur de hauteur en arrière.
- 12. Avec la hauteur de coupe bien ajustée, serrez fermement les boulons.
- 13. Assurez-vous que la pédale de pied engage toujours en position haute maximum.




REGLAGE DE LA COURROIE

(Voir Fig. 19)

La tension de la courroie est fixée à l'usine, mais il peut être nécessaire de l'ajuster après la première heure de la première utilisation. Périodiquement, la tension de la courroie doit être vérifiée, suivant la procédure ci-dessous:

- 1. Positionnez la hauteur du plateau de coupe à la position la plus basse (1,5 pouces) (38 mm).
- 2. Desserrez l'écrou (A) et réglez l'écrou de traction (C) pour modifier la tension de la courroie.
- 3. Augmentez la tension de la courroie en

- tournant l'écrou (C) dans le sens horaire et diminuez la tension de la courroie en la tournant dans le sens antihoraire.
- La longueur du corps du ressort de renvoi (B) doit mesurer environ 184mm (7.25") pour achever la tension appropriée de la courroie.
- 5. Serrez l'écrou (A) lorsque la tension de la courroie est atteinte.



REMPLACEMENT DE LA COURROIE

(Voir Fig. 20)

Les causes principales de la détérioration de la courroie sont une mauvaise installation et une tension incorrecte. Avant d'installer une nouvelle courroie, vérifiez que les arbres des paliers et les roulements n'ont pas un excès de jeu ou de l'usure excessive, en déplaçant chaque arbre de gauche à droite et de haut en bas. Assurez-vous qu'ils tournent facilement et en toute liberté. Assurez-vous que les poulies tendeurs sont toujours alignées avec les poulies du palier. Vérifiez les rainures des poulies pour la propreté et l'usure. S'il faut nettoyer les rainures, utilisez un chiffon imbibé d'un agent non toxique ininflammable dégraissant ou d'un détergent commercial et de l'eau.

Evitez une force excessive lors de l'installation. N'utilisez pas d'outils sur la courroie qui forcent ou qui enroulent la courroie sur les poulies. Cela peut entraîner des dommages cachés et peut déchirer la courroie prématurément.

- 1. Positionnez le plateau de coupe à la position la plus basse (1,5 pouces) (38 mm) et retirez les capots gauche et droite de courroie.
- 2. Desserrez l'écrou (A) et tournez en sens contre-horaire l'écrou (B) jusqu'à ce que la tension de la courroie à remplacer (C) est lâche et peut être enlevée des poulies.
- 3. Installez la nouvelle courroie suivant le routage vu dans le Fig. 20.
- 4. Réinitialisez la tension de la courroie en utilisant la procédure "Réglage de la tension de la courroie » trouvée.
- 5. Réinstallez les capots gauche et droite de la courroie.

ENLEVEMENT DE L'ASSEMBLAGE DU PALIER


(Voir Fig. 21)

- 1. Il n'est pas nécessaire de soulever la machine pour enlever l'assemblage du palier.
- 2. Mettez la hauteur de coupe dans la position la plus haute.
- 3. Enlevez la lame. Faites attention à la manipulation des lames tranchantes. Utilisez des gants ou des couvertures de protection et bloquez solidement la machine avant d'enlever les lames.
- 4. Mettez la hauteur de coupe dans la position la plus basse (1,5 pouces) (38 mm).
- 5. Retirez les capots de la courroie.
- 6. Enlevez la courroie. Referez-vous à la section précédente « Remplacement de la courroie. »
- 7. Retirez la vis supérieure (2) et la rondelle (3) de la poulie du palier (1).
- 8. Marquez la poulie du palier (1) sur le dessus tel qu'elle ne sera pas installée à l'envers dans le réassemblage.
- 9. Enlevez la poulie du palier (1) avec un extracteur des poulies. Notez si vous enlevez des rondelles qui ne sont pas indiqué sur l'illustration, car vous aurez besoin de les réinstallé justement comme elles étaient installées à l'usine. L'arbre du palier (9) peut tomber à terre après avoir été libéré de la poulie.
- 10. Retirez la clef carrée (14), les entretoises (17 et 18) et le capot des roulements (4) et gardez-les pour le remontage.
- 11. Retirez l'assemblage du palier en retirant les six vis ou écrous (15 ou 16) qui fixent l'extérieur du palier (6) à la tondeuse. L'assemblage tombera sur le sol si elle n'est pas prise en charge. Protégez-la comme est nécessaire.

DEPANNAGE DU PALIER

(Voir Fig. 21)

- 1. Enlevez le palier comme c'est décrit dans la section précédent.
- 2. Appuyez sur l'arbre (9) à travers les roulements (5) et l'extérieur du palier (6).
- 3. Poussez les roulements (5) de l'intérieur du palier (6) ou enlevez-les de l'arbre (9) comme est nécessaire.
- 4. Inspectez les pièces pour l'usure excessive, de la corrosion ou des dommages. Examinez les surfaces avec les doigts et tournez les roulements pour vérifier les endroits rugueux ou d'usure excessive.
- 5. Remplacez-les avec des pièces neuves si c'est nécessaire.
- 6. Installez les roulements inférieurs (5) sur l'arbre du palier (9).
- 7. Installez la bague des roulements (8) sur l'arbre.
- 8. Installez cet ensemble dans le logement du palier (6).
- 9. Appuyez les roulements supérieurs (5) sur l'arbre (9) fermement contre la bague des roulements (8).
- 10. Tournez l'assemblage pour s'assurer que l'arbre se déplace librement.
- 11. Sécurisez l'assemblage du palier au plateau de coupe avec les six écrous et des vis (15 ou 16). Serrez à 21 lbs ft (28Nm).
- 12. Installez l'entretoise (17), le capot des roulements (4), l'entretoise (18), la clavette (14), de la poulie (1), rondelle (3) et la vis (2) dans le même ordre qu'ils étaient enlevés. Placez un bloc au-dessous de l'arbre (9) si c'est nécessaire pour le maintenir en place dans l'assemblage du palier.
- 13. Assurez-vous que le côté concave de la rondelle (3) est en appui vers la poulie et serrez la vis supérieure (2) à 38 lbs ft (52Nm).
- 14. Tournez l'assemblage pour vérifier la circulation libre.
- 15. Installez la courroie et les capots de courroie.
- 16. Installez la lame et serrez la vis (13) à 50-55 lbs ft (68-75 Nm).



ASSEMBLAGE DU TRACTEUR


| Item | Order | Description | Item | Order | Description |
|------|--------|----------------------------|------|--------|--------------------------|
| No. | No. | | No. | No. | _ |
| 1 | 645377 | Frame – 124/41 | 24 | 253043 | Whiz Nut .375-16 |
| 2 | 100149 | Engine – 24 HP Briggs | 25 | 821760 | Fuel Hose |
| 3 | 100918 | Air Filter | 26 | 821768 | Fuel Hose |
| 4 | 100803 | Oil Filter | 27 | 366560 | Fuel Filter |
| 5 | 101197 | Muffler | 28 | 280260 | Hose Clamp – Spring |
| | 101043 | Gasket - Muffler | 29 | 751043 | Shield - Heat |
| 6 | 243016 | Tap Screw | 30 | 644410 | Bracket - Console |
| 7 | 424319 | Hose Assembly - Drain | 31 | 645102 | Console |
| 8 | 365515 | Plug | 32 | 253176 | Whiz Bolt - Truss |
| 9 | 254431 | Speed Nut | 33 | 253025 | Whiz Nut- |
| 10 | 729743 | Shield – Rear Guard | 34 | 253177 | Whiz Bolt - Truss |
| 11 | 142250 | Mechanical Choke | 35 | 483921 | Wheel & Tire 20 x 10 x 8 |
| 12 | 603854 | Throttle Assembly | | 483410 | Wheel Without Tire 8 x 6 |
| | 323643 | Cable Assembly | | 482472 | Tire 20 x 10 x 8 |
| | 722009 | Throttle Lever Stop | 36 | 248565 | Lug Bolt |
| | 722736 | Throttle Stop – Heavy Duty | 37 | 645238 | Fender – Rt. |
| 13 | 422150 | Handle Grip | 38 | 645239 | Fender – Lt. |
| 14 | 723062 | Mount - Battery | 39 | 822630 | Trim – Fender Edge |
| 15 | 420610 | Hold Down Strap | 40 | 422079 | Hole Plug – Work Lamp |
| 16 | 424250 | Grommet | 41 | 150225 | Cup Holder |
| 17 | 605791 | Fuel Tank Assembly | 42 | 259030 | Cap Screw - Hex |
| | | (includes items 18-21) | 43 | 254436 | Nut - Nylon |
| 18 | 100212 | Cap – Fuel Sealed Tether | 44 | 253173 | Whiz Bolt - Hex |
| 19 | 363925 | Fuel Tube | 45 | 782899 | Strap – Tension |
| 20 | 101875 | Bushing – Fuel Tube | 46 | 253067 | Flange Nut - Spiral Lock |
| 21 | 100216 | Valve – Fuel Tank | | 243565 | Bolt |
| 22 | 730451 | Rod – Fuel Tank Mount | | | |
| 23 | 254450 | Nut | | | |

Item not pictured:

605363 Decal Set - 124 Mower

13009


46 Rev. 07-13



MONTAGE DE DIRECTION ET DE TRANSMISSION


| Item | Order | Description | Item | Order | Description |
|------|--------|-----------------------------|------|---------|-----------------------------|
| No. | No. | | No. | No. | |
| 1 | 391491 | Integrated Transmission Rt. | 36 | 243575 | Bolt |
| - | 0,11,1 | (includes items 3-12) | 37 | 253066 | Whiz Nut |
| 2 | 391490 | Integrated Transmission Lt. | 38 | 776158 | Arm – Neutral Return |
| _ | 0,11,0 | (includes items 3-12) | 39 | 253191 | Whiz Bol |
| 3 | 130630 | Pulley | 40 | 253035 | Whiz Nut |
| 4 | 281668 | Square Key | 41 | 780175 | Rod – Steering Linkage |
| 5 | 130431 | Fan | 42 | 265615 | Ball Joint - RH Thread |
| 6 | 130632 | Fan Spacer | 43 | 254441 | Nut - RH Thread |
| 7 | 253070 | Whiz Nut | 44 | 265616 | Ball Joint - LH Thread |
| 8 | 130618 | Control Lever | 45 | 254444 | Nut - LH Thread |
| | 130619 | Spring - Return | 46 | 253038 | Whiz Nut |
| 9 | 130610 | Breather/Dipstick | 47 | 605745 | Steering Lever Assembly |
| 10 | 130605 | Filter HTE/HTJ | 1, | 0037 13 | (includes items 48 & 49) |
| | 130606 | Filter Plug | 48 | 422179 | Lever Grip - Foam |
| 11 | 281845 | Woodruff Key | 49 | 422095 | Vinyl Cap |
| 12 | 253992 | Lock Nut | 50 | 643926 | Mount – Steering Lever |
| 13 | 824458 | Hub - Tapered | 51 | 253195 | Whiz Bolt |
| 14 | 776156 | Bracket – Tension Strap | 52 | 253470 | Nut - Nylon Insert |
| 15 | 902293 | Spacer - Integrated | 53 | 604856 | Steering Pivot Assembly Rt. |
| 16 | 243575 | Bolt | | | (includes items 55-58) |
| 17 | 253067 | Flange Nut - Spiral Loc | 54 | 604857 | Steering Pivot Assembly Lt. |
| 18 | 253203 | Whiz Bolt | | | (includes items 55-58) |
| 19 | 253043 | Whiz Nut | 55 | 422559 | Bearing Sleeve w/Flange |
| 20 | 381938 | Belt | 56 | 422556 | Bearing Sleeve w/Flange |
| 21 | 415545 | Sheave | 57 | 422557 | Bearing Sleeve |
| 22 | 281582 | Square Key | 58 | 243197 | Bolt |
| 23 | 388750 | Clutch | 59 | 283324 | Spring – Compression |
| 24 | 257422 | Lock Washer | 60 | 257063 | Nylon Washer |
| 25 | 243470 | Bolt | 61 | 720160 | Mount – Steering Switch Rt. |
| 26 | 725123 | Bracket – Anti Rotation | 62 | 720161 | Mount – Steering Switch Lt. |
| 27 | 422088 | Cover – Clutch Bracket | 63 | 183860 | Safety Switch |
| 28 | 824478 | Idler Arm Assembly | 64 | 250318 | Machine Screw |
| | | includes items 29 & 30) | 65 | 254400 | Nut |
| 29 | 121756 | Oilite Bearing | 66 | 253176 | Whiz Bolt |
| 30 | 121650 | Bearing Pedestal | 67 | 253025 | Whiz Nut |
| 31 | 284428 | Spring – Torsion LH | 68 | 729730 | Bracket – Damper Mount Rt. |
| 32 | 257040 | Washer | 69 | 729731 | Bracket – Damper Mount Lt. |
| 33 | 243360 | Bolt | 70 | 265680 | Ball Stud |
| 34 | 257062 | Washer - SAE | 71 | 285032 | Damper |
| 35 | 393195 | Idler Pulley | 72 | 253192 | Whiz Bolt |
| | | • | 73 | 729733 | Bracket - Belt Tensioner |

01-13010 Rev. 3-13



FREINS ET COUPLAGE

| Item | Order | Description | Item | Order | Description |
|------|--------|-----------------------------|------|--------|-----------------------|
| No. | No. | | No. | No. | |
| 1 | 644647 | Brake Tube | 10 | 782331 | Strap – Brake Linkage |
| 2 | 645103 | Brake Lever | 11 | 257030 | Washer |
| 3 | 422155 | Handle Grip | 12 | 260608 | Ring Cotter |
| 4 | 902314 | Spacer | 13 | 253192 | Whiz Bolt |
| 5 | 263500 | Retainer - External | 14 | 253035 | Whiz Nut |
| 6 | 725688 | Bracket – Brake Support Rt. | 15 | 253193 | Whiz Bolt |
| 7 | 725689 | Bracket – Brake Support Lt. | 16 | 183894 | Switch - Brake |
| 8 | 725666 | Brake Arm Rt. | 17 | 250258 | Machine Screw |
| 9 | 725667 | Brake Arm Lt. | 18 | 253020 | Whiz Nut |



SIÈGE DE CONDUCTEUR ET L'ARCEAU DE SÉCURITÉ

| Item | Order | Description | Item | Order | Description |
|------|--------|----------------------------|------|--------|----------------------------|
| No. | No. | | No. | No. | • |
| | 221570 | C | 18 | 243551 | Bolt |
| 1 | 321570 | Seat Assembly - Molded | | 257063 | |
| 2 | 183870 | Switch - Seat | 19 | | Washer |
| 3 | 243026 | Bolt - Washer Head Tap | 20 | 257062 | Washer - SAE |
| 4 | 643937 | Seat Pan | 21 | 253470 | Nut - Nylon Insert |
| 5 | 253193 | Whiz Bolt | 22 | 770160 | Decal Plate – Seat |
| 6 | 422565 | Sleeve Bearing with Flange | | 163295 | Decal – Grasshopper Emblem |
| 7 | 644401 | Bracket – Seat Pivot Rt. | 23 | 246975 | Push Stud - Plastic |
| 8 | 644402 | Bracket – Seat Pivot Lt. | 24 | 729729 | Cross Member - Seat |
| 9 | 253175 | Bolt - Hex | 25 | 283516 | Seat Spring – Compression |
| 10 | 724929 | Mount Bracket – Seat Latch | 26 | 422127 | Cap – Seat Spring |
| 11 | 724930 | Latch – Seat | 27 | 253203 | Whiz Bolt |
| 12 | 730229 | Pivot Pin – Seat Latch | 28 | 253043 | Whiz Nut |
| 13 | 284408 | Spring - Torsion | 29 | 751041 | Shield – Fan |
| 14 | 260606 | Ring Cotter | 30 | 253173 | Whiz Bolt - Hex |
| 15 | 253176 | Whiz Bolt - Truss | 31 | 254431 | Speed Nut |
| 16 | 253025 | Whiz Nut | 32 | 729743 | Shield – Rear Guard |
| 17 | 324200 | Seat Belt | 33 | 324101 | OPS Tube |
| | | | 34 | 243600 | Bolt |
| | | | | 253930 | Lock Nut |






SCHÉMA DE CÂBLAGE

| Item | Order | Description | Item | Order | Description |
|------|--------|-------------------------------|------|--------|---------------------------|
| No. | No. | | No. | No. | |
| | 605913 | Wiring Assembly | 13 | 181470 | Fuse 30 Amp Auto |
| | 161121 | Decal - Console | | 181462 | Fuse 10 Amp Auto |
| 1 | 183806 | Ignition Switch | | 181460 | Fuse 7.5 Amp Auto |
| | 254498 | Nylon Nut - Ignition Switch | 14 | 141551 | Hour Meter |
| 2 | 182326 | Indicator Light - Brake | 15 | 183894 | Brake Switch |
| 3 | 184179 | Light Switch (optional) | 16 | 180120 | Battery 12 Volt |
| 4 | 183925 | Clutch Switch | | 723062 | Mount - Battery |
| 5 | 183860 | Safety Switch - Rt. Steering | 17 | 420610 | Battery Hold Down Strap |
| | 720160 | Rt. Steering Switch Mount | 18 | 423690 | Spacer - PC Board Support |
| 6 | 183860 | Safety Switch - Lt. Steering | 19 | 180290 | Battery Cable 30" Black |
| | 720161 | Lt. Steering Switch Mount | 20 | 180322 | Battery Cable 24" |
| 7 | 183870 | Seat Safety Switch | | 425220 | Battery Terminal Boot |
| 8 | 182253 | Work Lamp Assembly (optional) | | 425216 | Alternator Terminal Boot |
| | | (includes item 9) | 21 | 184251 | Solenoid Switch 4 Post |
| 9 | 182005 | Light Bulb (optional) | | | |
| 10 | 182251 | Bezel (optional) | | | |
| 11 | 184271 | Relay w/Mount | | | |
| 12 | 181720 | Fuse Block | | | |
| | 162320 | Fuse I.D. Decal | | | |






Rev. 07-13 55

SUPPORTS DU PLATEAU DE COUPE

| Item | Order | Description | Item | Order | Description |
|------|--------|----------------------------|------|--------|----------------------------|
| No. | No. | | No. | No. | |
| 1 | 645317 | Footrest | 30 | 732811 | Strap – Carrier Linkage |
| 2 | 424074 | Vibration Isolator | 31 | 260608 | Ring Cotter |
| 3 | 253035 | Whiz Nut | 32 | 123522 | Bearing Cup |
| 4 | 776219 | Radius Arm | 33 | 122522 | Bearing – Tapered |
| 5 | 243805 | Bolt | 34 | 257320 | Washer – Spring |
| 6 | 253970 | Lock Nut | 35 | 254505 | Jam Nut - Nylon Toplock |
| 7 | 645274 | Guide – Latch Tube | 36 | 481432 | Dust Cap |
| 8 | 645845 | Tube – Height Adjust | 37 | 125855 | Seal |
| 9 | 730434 | Deck Pin – Height Adjust | 38 | 282615 | Spacer |
| 10 | 253215 | Flange Bolt | 39 | 644268 | Fork |
| 11 | 253043 | Whiz Nut - Lg Flange | 40 | 247725 | Carriage Bolt |
| 12 | 423643 | Lift Bearing Block | 41 | 257051 | Washer - SAE |
| 13 | 774064 | Plate – Lift Bearing | 42 | 483861 | Wheel Assembly 13 x 5 x 6 |
| 14 | 645651 | Pivot – Front Carrier | | 100001 | w/Bearings & Spacer |
| 15 | 604762 | Spring & Plug Nut Assembly | | | (items 43 & 44) |
| 16 | 243399 | Bolt - Full Thread | 43 | 902475 | Spacer - Bearing |
| 17 | 902280 | Spacer | 44 | 120050 | Ball Bearing |
| 18 | 881154 | Shaft – Spring Mount | 45 | 902425 | Spacer - Axle |
| 19 | 644644 | Pivot Carrier | 46 | 729685 | Mount – Height Adjust |
| 20 | 243360 | Bolt | 47 | 821516 | Washer – Nylon |
| 21 | 902412 | Spacer | 48 | 243560 | Bolt |
| 22 | 603741 | Rocker Assembly Rt. | 49 | 253470 | Nut - Nylon Insert |
| | 121764 | Oilite Bearing | 50 | 775147 | Latch – Deck |
| 23 | 603728 | Rocker Assembly Lt. | 51 | 253192 | Whiz Bolt |
| | 121764 | Oilite Bearing | 52 | 253450 | Nut - Nylon Insert |
| 24 | 263529 | Retainer - External | 53 | 243340 | Bolt |
| 25 | 732586 | Adjusting Strap | 54 | 253460 | Nut - Nylon Insert |
| 26 | 243205 | Bolt | 55 | 423696 | Spacer – Height Adjustment |
| 27 | 820331 | Chain – 5 Links | 56 | 254461 | Jam Nut - Hex |
| 28 | 243458 | Flange Bolt | 30 | 251101 | juil Hut HeA |
| 29 | 253058 | Whiz Nut | | | |


02-13013A Rev. 11-13




Rev. 11-13 57

PLATEAU DE COUPE - MODÈLE 124/41

| Item | Order | Description | Item | Order | Description |
|------|--------|------------------------------|------|--------|----------------------------------|
| No. | No. | | No. | No. | |
| 1 | 645187 | Deck – 124/41 | 32 | 643632 | Pivot Mount |
| 2 | 776219 | Radius Arm | 33 | 247130 | Carriage Bolt .312-18 x .75 |
| 3 | 751038 | Shield – Belt Rt. | 34 | 604316 | Discharge Shield Assembly |
| 4 | 751039 | Shield – Belt Lt. | | | (includes items 35-39) |
| 5 | 243805 | Bolt .625-11 x 1.75 | 35 | 422043 | Shield – Flex Discharge |
| 6 | 253970 | Lock Nut .625-11 | 36 | 644570 | Mount – Discharge Shield |
| 7 | 824463 | Idler Arm Assembly | 37 | 284406 | Torsion Spring |
| | | (includes items 8-10) | 38 | 780650 | Pin – Discharge Shield |
| 8 | 121756 | Bearing – Oilite | 39 | 260608 | Ring Cotter054 x .375 |
| 9 | 121651 | Bearing Pedestal | 40 | 252821 | Stud .312-18 x 1 – 3 Prong Hd |
| 10 | 257319 | Washer - Spring | 41 | 254448 | Speed Nut .312-18 |
| 11 | 393250 | Idler 6.0 | 42 | 254431 | Speed Nut .25-20 |
| 12 | 243575 | Bolt .5-13 x 1.75 | 43 | 820331 | Chain – 5 Links |
| 13 | 423670 | Stabilizer Cap | 44 | 243458 | Flange Bolt .437-14 x 1.75 |
| 14 | 253067 | Nut Flange Spiral Lock .5-13 | 45 | 253058 | Whiz Nut .437-14 |
| 15 | 257160 | Washer .312 x .531 x 1.625 | 46 | 415906 | Sheave |
| 16 | 422520 | Nylon Bearing | 47 | 320245 | Blade 21" High Lift Notch |
| 17 | 283824 | Spring – Extension | | | (2 required) |
| 18 | 257040 | Washer .375 | | 320242 | Blade 21" Med. Lift (2 required) |
| 19 | 253043 | Whiz Nut .375-16 | | 320244 | Blade 21" Contour (2 required) |
| 20 | 784057 | Tube - Guide | | 320247 | Blade 21" Hi-Low Mulching |
| 21 | 243038 | Bolt .25-20 x 1.75 | | | (2 required) |
| 22 | 253025 | Whiz Nut .25-20 | 48 | 254450 | Nut .375-16 |
| 23 | 382074 | Belt | 49 | 253175 | Whiz Bolt .25-20 |
| 24 | 253035 | Whiz Nut .312-18 | 50 | 725670 | Channel – Deck Stabilizer |
| 25 | 603725 | Center Roller Assembly | 51 | 243620 | Bolt .5-13 x 4 |
| 26 | 644512 | Lock Pin – Roller | 52 | 253930 | Lock Nut .5-13 |
| 27 | 253192 | Whiz Bolt .312-18 x .75 | 53 | 902283 | Spacer |
| 28 | 730391 | "J" Bolt – Idler Adjustment | 54 | 243340 | Bolt .375-16 x 1.5 |
| 29 | 243365 | Bolt .375-16 x 3 | 55 | 644407 | End Cap – Mulch (Optional) |
| 30 | 257059 | Cupped Washer .5 | 56 | 644607 | Mulch Plate (Optional) |
| 31 | 243590 | Bolt .5-13 x 2.5 | | | · 1 |



ASSEMBLAGE DES PALIERS



| Order | Description | Item | Order | Description | |
|--------|---|--|--|--|--|
| No. | | No. | No. | | |
| 623760 | Blade Spindle Assembly | 10 | 243331 | Bolt | |
| | (includes items 2-16) | 11 | 257041 | Cupped Washer | |
| 604412 | Spindle Housing | 12 | 421200 | Fiber Washer | |
| | (includes items 6 & 9) | 13 | 257061 | Flat Washer | |
| 604764 | Spindle Assembly | 14 | 257057 | Washer - Hardened | |
| 110081 | Bearing – Double Seal | 15 | 243581 | Bolt | |
| 903645 | Spacer – Bearing | 16 | 257106 | Washer 18 Ga. | |
| 280705 | Plug - Relief | 17 | 253035 | Whiz Nut | |
| 721167 | Bearing Shield | 18 | 281580 | Square Key | |
| 259305 | Set Screw | 19 | 257107 | Washer 10 Ga Bushing | |
| 247141 | Stud Bolt | | | | 07023C |
| | No. 623760 604412 604764 110081 903645 280705 721167 259305 | No. 623760 Blade Spindle Assembly (includes items 2-16) 604412 Spindle Housing (includes items 6 & 9) 604764 Spindle Assembly 110081 Bearing – Double Seal 903645 Spacer – Bearing 280705 Plug - Relief 721167 Bearing Shield 259305 Set Screw | No. No. 623760 Blade Spindle Assembly (includes items 2-16) 10 604412 Spindle Housing (includes items 6 & 9) 12 604764 Spindle Assembly 14 110081 Bearing – Double Seal 15 903645 Spacer – Bearing 16 280705 Plug - Relief 17 721167 Bearing Shield 18 259305 Set Screw 19 | No. No. No. 623760 Blade Spindle Assembly (includes items 2-16) 10 243331 (includes items 2-16) 604412 Spindle Housing (includes items 6 & 9) 12 421200 (includes items 6 & 9) 604764 Spindle Assembly 14 257057 (includes items 6 & 9) 110081 Bearing – Double Seal 15 243581 (includes items 6 & 9) 12081 Spindle Assembly (includes items 6 & 9) 14 257057 (includes items 6 & 9) 110081 Bearing – Double Seal 15 243581 (includes items 6 & 9) 12080 Spacer – Bearing 1 16 257106 (includes items 6 & 9) 12080 Spacer – Bearing 1 16 257106 (includes items 6 & 9) 12081 Spacer – Bearing 1 16 257106 (includes items 6 & 9) 12081 Spacer – Bearing 1 16 257106 (includes items 6 & 9) 12081 Spacer – Bearing 1 16 257106 (includes items 6 & 9) 12081 Spacer – Bearing 1 16 257106 (includes items 6 & 9) 12081 Spacer – Bearing 1 16 257106 (includes items 6 & 9) | No. No. No. 623760 Blade Spindle Assembly (includes items 2-16) 10 243331 Bolt 604412 Spindle Housing (includes items 6 & 9) 12 421200 Fiber Washer 604764 Spindle Assembly 14 257057 Washer - Hardened 110081 Bearing - Double Seal 15 243581 Bolt 903645 Spacer - Bearing 16 257106 Washer 18 Ga. 280705 Plug - Relief 17 253035 Whiz Nut 721167 Bearing Shield 18 281580 Square Key 259305 Set Screw 19 257107 Washer 10 Ga Bushing |